





Audio Recorder | Mixer | USB Audio Interface

User Guide



#### Legal Notices

Product specifications and features are subject to change without prior notification.

# Copyright © 2018 Sound Devices, LLC. All rights reserved.

This product is subject to the terms and conditions of a software license agreement provided with the product, and may be used in accordance with the license agreement.

This document is protected under copyright law. An authorized licensee of this product may reproduce this publication for the licensee's own personal use. This docment may not be reproduced or distrib-uted, in whole or in part, for commercial purposes, such as selling copies or providing educational ser-vices or support.

This document is supplied as a technical guide. Spe-cial care has been taken in preparing the information for publication; however, since product specifications are subject to change, this document might contain omissions and technical or typographical inaccura-cies. Sound Devices, LLC does not accept responsi-bility for any losses due to the user of this guide.

#### Trademarks

The "wave" logo and USBPre are registered trademarks, and FileSafe, PowerSafe, SuperSlot, MixAssist and Wave Agent are trademarks of Sound Devices, LLC. Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., regis-tered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

#### **FCC Notice**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This devices may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### MixPre-3 User Guide • Nov 2018

This document is distributed by Sound Devices, LLC in online electronic (PDF) format only. E-published in the USA.

### Manual Conventions

#### 2019/3/7

Rev#	Date	Firmware Version	Description
1-A	April 2017	v1.00	Initial release
1-B	April 2017	v1.00	Fixed some doc errors & added File Transfer information
1-C	April 2017	v1.00	Specs updated
1-D	May 2017	v1.00	Fixed some doc errors
1-E	May 2017	v1.00	Made edits to Inputs & USB chapters, Specs and Appendix
2-A	July 2018	v2.21	Add Musician Plugin chapter + misc. edits
3-A	Dec 2018	v3.00	Revised Record/Play- back & Remote Con- trol chapters. Also added new chapter for USB Controllers.

# 目次

\_Toc532998278

Intro			5
Powering Flexible Powering Options	7		7
Panala			Q
Front Panol	Q	Right Sido Panol	10
Left Side Panel	9	Back Panel	10
<b>m</b> 1.0			
Touch Screen	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	~~ ~ ~	11
Home Screen Main Menu Screen	11 12	Channel Screen	13
Modes and Presets			15
Setting the Mode	15	Custom Mode	17
Basic Mode	15	User Presets	
Advanced Mode			
Innuts			19
Channel Inputs	10	MS Deceder	<b>10</b> 91
Setting Input Delay		Inputs Menu	
Inverting Phase	21		
Outputs			23
Stereo Outs	23	Headphone Out	
Output Muting	23	Disabling Record Bells in Headphones	
Metering			25
LEDs and Meter Views			
Mtering Ballistics			
Recording and Playback			
Formatting SD Cards		Moving Cue Marks	31
Transport Controls		Previewing Cue Point Positions	31
Record Menu	29	Clearing & Deleting Cue Points	31
Working with Cue Marks		Remixing ISOs	32
USB			33
USB Audio Interface		USB Keyboard	35
Low-latency Monitoring		USB-C Mode	35
USB File Transfer	34	Adjusting USB Audio Output	35
Timorodo			97
Timesode Medea	97	Time of Day (TOD)	•••••ຍ [ ໑໐
HDMI TC In	əı 38	Timecode Frame Rate Auto-Detection	38 38
Aux In 1, Aux in 2		Timecode Stamp	

Files Projects			
File Name Format		Undo. Trash File	
Naming a Recording		Projects	40
Track Names and Notes	40		
Remote Control			43
Wingman Application	43	Linear Timecode Record Trigger	47
Connecting to a MixPre Recorder		Kevboard	
Music Projects via Wingman	45	USB キーボード・ショートカット	48
HDMI Record Trigger	47		
USB Controllers			49
Connecting the MixPre to a Controller	49	Korg NanoKontrol 2 インターフェース	52
Map User-Definable Buttons to Shortcuts		Korg NanoKontrol Studio インターフェー	-ス 54
Controller Interface		Novation LaunchControl XL インターフ	ェース.55
Akai MidiMix インターフェース	51		
Musician Plugin			57
Installing and Activating the Plugin	58	Enabling Monitoring	66
Music Projects	58	Using Solo/Mute	
Music Project. フォルダ構造	59	Using Reverb	
Creating a New Music Project		Rendering a Vocal Air Effect	
Import Recording	60	Toggling Phase Inversion	
Opening an Existing Music Project	60	Punching In/Out	69
Home Screen for Music Projects	61	Working with Cue-points	
Music Control Menu	62	Bouncing	
Music Project History	62	Metronome	73
Track Bank Selector	63	Record Settings	74
Channel Screens for Music Projects	65	Sharing Projects	74
Setting Input Source	65		
Appendix A			77
Basic/Advanced Mode Differences	77	System Settings	
Specifications			
Audio Inputs		Timecode	
Audio Outputs		Remote Control	
Recorder	80	Power	81
USB		Environmental	81
Touch Screen	80	Dimensions and Weight	
Glossary of Terms			83
Software License		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



MixPre-3 をお買い上げいただきありがとうございます。 我々はオーディオに情熱を持つプロダクトメ ーカーです。 我々はデザインとエンジニアチーム(そのほとんどがミュージシャンである)に呼びか け、我々自身が欲しくなるようなデバイスを作らせました。 お客様には、その独特なミックス・パフ ォーマンス、使いやすさ、そしてこれからの長年に渡ってあなたの創造性豊かな熱意とあなたのかけが えのない作品を生みだす品質を MixPre-3 に感じ取ってもらえれば幸いです。

MixPre-3 は、柔軟性と音質と、3つのベーシックな操作系統を提供すべく細心の工夫により設計されています。

- 3 mic/line 入力(3 mic/line XLR/TRS 入力 + 2ch Aux 入力)、2-channel 出力ミキサーと登録 商標の Kashimir™ディスクリートマイクプリアンプ、ユーザー・セレクト可能なアナログリミッ ターとローカット・フィルター
- 個々のチャンネルとメインミックスを、44.1, 48, 96kHz、16, 24-bit files で SD カードに録音 /再生することができます。
- 5-in, 2-out USB コンピュータオーディオ・インターフェース

MixPre-3の運用の可能性は実質的に限界がありませんが、いくつかの用途を上げると…

- デジタルー眼レフカメラとペアで使用しての動画用の高音質録音、タイムコードと HDMI レコード トリガー
- 最高 3 つの高品位マイクロフォン(か他のソース)を用いての USB オーディオインターフェース によるミュージックレコーディングやポッドキャスト
- 教会、聴衆歓声等アンビエントのステレオで PA システムからの出力ミックス、歌、ステレオマイクロフォンからの音楽用にスタンド・アローンのオーディオレコーダー

MixPre-3 の電源ソースはさまざまなタイプから選べるので使用用途にさらなる柔軟性を提供します。 USB 接続、単三型電池、リチウムイオン充電池、壁コンセントからの AC アダプターによる電源供給が 可能なので、いつでも、どこでも、常にあなたがオーディオを取り扱いたい時に MixPre-3 を御利用い ただけます。

MixPre-3 は、プロ・オーディオ機材で必要とされるプロフェッショナル・レベルの機能を省略することなく、初心者にも簡単に使えるように設計されています。 そのコンセプトから、工場出荷時の MixPre-3 はベーシックモードに設定されており、これはプロ・オーディオ機材に未経験なユーザー向けでありながら、ほとんどのオーディオ・アプリケーションで満足できる設定でもあります。もし、プロフェッショナルなフル機能をすぐに御利用になりたい場合、アドバンスモードに設定することをお勧めします。モードを切替える方法はこのマニュアルに後述されています。

お客様のオーディオ編集作業が MixPre-3 によってより豊かになることを我々は切に願っております。 MixPre-3 を御利用いただいたお客様の御感想をお聞かせいただけると非常にうれしく思いますので、 support@sounddevice.com までご投稿いただけると幸いです。

MixPre-3

### Powering

### **Flexible Powering Options**

MixPre-3 の設計段階で、我々はさまざまなアプリケーションや使用環境で運用する事ができる製品であることが非常に重要であると感じました。これを実現するために、いくつかの電源ソースを選択していただける仕様となっています。電源ソースを選択する例として以下があります。

- 4本の単三型アルカリ、または NiMH 充電電池を装着した 4-AA バッテリースレッド
- 8本の単三型アルカリ、または NiMH 充電電池を装着した 8-AA バッテリースレッド
- 1個または2個の Sony タイプ L-mount バッテリーを装着した L-mount バッテリースレッド
- USB-C 対 USB-C ケーブルで、USB-C ソケットを持つコンピューターか壁コンセント用 AC アダプ ターから給電
- USB-A 対 USB-C ケーブルで、USB-A ソケットを持つコンピューターか壁コンセント用 AC アダプ ターから給電
- 付属品のデュアル USB-A 対 USB-C ケーブルで、USB-A ソケットを持つコンピューターか壁コン セント用 AC アダプターから給電
- オプション品の MX-CHARGE で、壁コンセント AC ソケットから MixPre-3 の USB-C に給電

MixPre-3の電源スイッチは、左側面の右上に位置しています。



MixPre-3 に装着されたバッテリー放電を抑えるため、USB-C 電源ソースも同時に接続されている場合 は、(USB-C 電源ソースが MixPre-3 の要求する電力を満たす場合に限り) USB-C 電源ソースが優先的 に利用されます。 ユーザーは、USB-C からの電源供給を続けるかバッテリーを選択することができま す。 MixPre-3 は、電力の低い USB-C 電源ソースであっても、48V ファンタム・マイクロフォンをま だ3つあるうちの2チャンネル分を使用することができ、3つ目のチャンネル3はダイナミックマイク、 ライン入力、aux、USB ソースを利用できます。これを実現するために、MixPre-3 は自動的に次を行 います。

- LCD と LED の輝度を暗くします。
- USB-A ポートの無効化
- HDMI TC ポートの無効化

*Info:* 間違った電池の使用は爆発の危険があります。同じか同等のタイプに交換してください。 交換後の電池は正しく廃棄またはリサイクルしてください。 電池をクラッシュ、分解、焼却したり、高温の場所や火中に電池を投じないでください。

予期せぬ電源トラブル(特に録音中は起きてほしくない)の予防措置として、もし USB-C 電源ソースが間違って抜かれてしまっても USB-C 電源からバッテリー駆動に自動的に切り替わる回路を MixPre-3 は搭載しています。

MixPre-3



# **Front Panel**

通電ライト、レコーダーのトランスポート・コントロール、チャンネルノブ、チャンネルノブ・リング LED、タッチ画面



# Left Side Panel

USB コネクション、XLR ソケット(1/4 インチ TRS)、3.5mm ステレオ出力、電源スイッチ



### **Right Side Panel**

3.5mm ヘッドフォン出力ジャック、3.5mm Mic/Aux 入力、XLR コンボソケット (1/4 インチ TRS)、 ヘッドフォン・エンコーダー、HDMI TC 入力



### **Back Panel**

バッテリーマウント、SD メモリーカードスロット、六角 (アレン) レンチ (1/4 インチ 20 スレッド用)、 回転防止固定ピン



### Touch Screen

MixPre-3 は、日光下でも見やすい高解像度のタッチパネル内蔵ディスプレイを搭載しています。タッ チディスプレイは、Home 画面、Main Menu 画面、Channel スクリーンビューから構成されています。 タッチディスプレイは、コントロール用にいくつかのタッチ領域があります。 ユーザーインターフェ ースとして親しみやすいタッチディスプレイの採用により、インプット、アウトプット、レコーディン グ、メータリングにすばやく直観的にアクセスすることができます。



### Home Screen

Home 画面ビューは、デバイスの電源投入後のタッチスクリーンに表示されるデフォルト・ビューです。 この画面には次の情報が表示されます。

- File list アイコンと現在のファイルネーム
- 録音/再生の経過時間カウンター(LTC か HDMI タイムコードが有効の場合は timecode)
- 電源ステータスアイコン

電源ステータスアイコン	詳細
(緑色・USB)	USB 電源ソースは良好。
(オレンジ色・USB)	USB 電源の電圧が低い。輝度が下がり、HDMI と USB-A ポートが無効。 48V ファンタムは 2 つのチャンネルでのみ使用可。
(緑色・バッテリー)	良好なバッテリー。 ゲージが 1/4 まで落ちたらバッテリー交換を推奨。
(赤点滅・バッテリー)	バッテリー残量がありません。すぐにバッテリー交換を推奨。

- Menu アイコン
- Meter ビュー(タッチ操作により画面をサイクル表示)
  - ・ 2つのミックストラック・メーター
  - ・ 2つのミックストラック、3つの個々のトラックメーター
  - ・ 2つのミックストラック、2つの USB 入力メーター、2つの aux 入力(カメラ)メーター

- ▶ ステータス・バー
  - ・ SD カードの録音残時間
  - ・ ヘッドフォン・プリセット
  - ・ サンプルレートとビット深度
  - 日付と時刻

### Main Menu Screen

Menu 画面は、ほとんどの機能、選択された機能、セットアップがあります。

### Menu 画面に入るには:

> Home 画面で をタップします。

3つの Menu 画面ビューがあります。 これらのビューは、ドットアイコン ● ○ ○ によって表示 されます。 これをタップして、3つの Menu 画面ビューを切替えることができます。



Menu 内のそれぞれのオプションをタップすると、サブメニューが表示されます。

### サブメニューからメイン Menu へ戻るには:

> **1** BACK をタップします。

メイン Menu から Home 画面に直接戻るには:

ページ	サブメニュー	詳細
1	Presets	SD カードと内部メモリーへ、ユーザー設定のセーブとリコール。 ファクトリー
		デフォルトによる全設定のリセット。
1	Project	新規作成、既存プロジェクトのオープンと削除。
1	Inputs	Aux / Plug-in-power Mic / Timecode input / Camera の設定。Ch-5,6のチャ
		ンネル・スクリーンへのアクセス。
1	Outpus *	ステレオ出力用のルーティングとゲイン設定。
2	Timecode *	タイムコードモードの選択。
2	Tone	テスト・トーン信号の設定。
2	Record **	LR ミックスゲイン、サンプルレート、ビット深度、LR インク、HDMI レコード・
		トリガーの録音設定。
2	SD Card	挿入されている SD カードの情報、フォーマット、カードを空にする機能。
3	* Button	機能をショートカットとしてフロントパネルの*ボタンに割り当て。
3	Date/Time	現在の日時設定と表示形式の設定。
3	System	Basic/Advanced/Custom モード、リミッター、USB-C、ファイル転送、
		Bluetooth、Wingman App パスワード、LCD/LED 輝度、ファームウェアアッ
		プデート、現在のバージョン。
3	Power	使用しているバッテリー(アルカリ、NiMH、L-Mount)の種類。 ここの設定で、
		Home 画面のパワーステータスアイコンでバッテリー残量が正しく表示されま
		す。

\* サブメニュー/設定は Advanced モードだけに表示されます。

\*\*Record サブメニューオプションの一部は Advanced モードだけに表示されます。

### **Channel Screen**

チャンネル画面は、チャンネルネーム、入力選択、パンニング、48v ファンタム電源、低域カットフィルター などの特定のチャンネル設定を確認、設定することができます。

1: Ch1	*	1: Ch1	A	
Pan C	Input Mic	Solo	Mute	Arm
Phantom <b>48V</b>	Low Cut Off	Gain	Pan	Low Cut Off

Advanced モードでは、ドット・アイコンをタップすることで2頁目のチャンネル画面にアクセスして、 さらに詳細な設定を行うことができます。

*Info:* チャンネル画面の左上コーナーには編集可能なチャンネルネームが表示されます。この 部位にタッチして、*Vocals* や *Bob* といった判別しやすいチャンネルネームに変更でき ます。チャンネルネームの下はオーディオレベル設定の参考になるチャンネルメーター です。

ページ	サブメニュー	詳細				
1	Solo*	選択されたチャンネル音がヘッドフォンに出力されます。 デフォルトのソロは、				
		個々のチャンネルを排他的に選択され、一度に1つの入力だけソロになります。				
		ソロになると、ライト・リングがオレンジに点灯します。 HP プリセットのサブ				
		メニューの中で Multiple(非排他)に設定することができます。				
1	Arm*	チャンネルごとの独立した(ISO)トラックを SD カードにプリ・フェーダー録音				
		できます。				
1	Gain*	入力の感度を設定します。一般的に、音が一番大きな時にメーターの赤い部分に				
		達するくらいにゲインを設定します。				
1	Pan	LR ミックスとステレオ出力のチャンネルのステレオイメージの中で、インプッ				
		トチャンネルの位置を定めます。				
2	Input	選択可能な Mic, Line, USB のいずれかを選択された入力チャンネルに設定しま				
		す。				
2	Phantom	チャンネルの mic または line 入力に 48v ファンタム電圧を給電します。				
2	Low Cut	ハイパスフィルター(HPF)とも呼ばれる Low Cut フィルターは、マイクを持				
		つハンドリング雑音、カプセルに受ける風雑音、不要な低域成分を抑えます。 フ				
		ィルターは 18 dB/oct スロープです。				
2	Linking*	Ch-1,2 と Ch-3,4 のどちらかをステレオペアや mid-side ペアにリンクします。				
		Ch-5,6 をステレオペアに組むこともできます。				

\*サブメニュー/設定は Advanced モードだけに表示されます。

### チャンネル画面に入るには:

▶ 任意のチャンネル・ノブを押します。

# Modes and Presets

### Setting the Mode

MixPre-3 は、プロユーザーに慣れた本来のプロフェッショナルーレベル機能を省略することなく、初心者が簡単に使用できる設計になっています。 我々は、エントリーユーザーとプロフェッショナルユ ーザーの両者に、簡単かつ素早い設定と確実な結果を手にしてもらうよう、MixPre-3 に3つのモード (Basic, Advanced, Custom)を実装しました。

### モードを設定するには:

- 1. すべてのチャンネル・ノブをオフにします。(反時計方向まわしきり)
- 2. 📃 をタップします。
- 3. System > Mode をタップします。 オプションは以下です。 Basic, Advanced, Custom

### **Basic Mode**

Basic モードは、手間のかからない、プラグアンドプレイ使用を意図しています。 このモードはエント リーユーザーや MixPre-3の基本機能だけを必要とするアマチュアに最適です。

スクリーン	サブメニュー	詳細		
Menu	Presets	SD カードと内部メモリーへ、ユーザー設定のセーブとリコール。 ファク		
		トリーデフォルトによる全設定のリセット。		
Menu	Project	新規作成、既存プロジェクトのオープンと削除。		
Menu	Inputs	3.5mm Aux / Mic 入力の設定と、 Ch-5,6 のチャンネル・スクリーンへ		
		のアクセス。		
Menu	Timecode	Time of Day(現時刻)、HDMI タイムコード、Off の設定。		
Menu	Tone	テストトーンの On/Off。 デフォルトは 1kHz, -20dBFS です。		
Menu	Record	カメラからの HDMI 経由の自動 start/stop レコーディング設定。		
Menu	SD Card	挿入されている SD カードの情報、フォーマット、カードを空にする機能。		
Menu	Date/Time	現在の日時設定と表示形式の設定。		
Menu	System	Basic/Advanced/Custom モード、リミッター、USB-C、ファイル転送、		
		Bluetooth、Wingman App パスワード、LCD/LED 輝度、ファームウェ		
		アアップデート、現在のバージョン。		
Menu	Power	使用しているバッテリー(アルカリ、NiMH、L-Mount)の種類。 ここの		
		設定で、Home 画面のパワーステータスアイコンでバッテリー残量が正し		
		く表示されます。		
Menu	HP Preset	ヘッドフォンソースの選択:LR ステレオ、USB1,2、USB3,4		

スクリーン	サブメニュー	詳細		
Channel	Pan	LR ミックスとステレオ出力のチャンネルのステレオイメージの中で、L、		
		C、R にパンニングを設定します。		
Channel	Input	チャンネルの入力タイプを、Mic、Line、Aux、USB から選択します。(Aux		
		は Aux In Mode が Mic か Line の時だけ有効です。)		
Channel	Phantom	チャンネルにコンデンサー・マイクロフォンを使用するときに、48V フ		
		アンタム電源をオンにします。		
Channel	Low Cut	ローカット・フィルターを使用する場合に周波数を選択します。 このフ		
		ィルターは 18 dB/oct のスロープカーブです。 Basic モードでは、フィ		
		ルターは On / Off 設定です。		

### **Advanced Mode**

アドバンスド・モードは、プロフェッショナル・ユース向けのモードです。使用用途や環境に合わせた より細かなオーディオ設定が求められる場合に使用します。 Basic モードで有効なすべての設定は、 Advanced モードにも適用されます。

スクリーン	サブメニュー	詳細		
Menu	Output	Stereo Out 用のルーティングやゲイン設定です。		
Menu	Tone	On/Off だけでなく、Coutinuous (連続) と Left Identify (左のみ不連		
		続)、トーンレベルの設定が加わります。		
Menu	Record	ゲイン、サンプルレート、ビット深度、LR リンク 機能が加わります。		
Menu	HP Preset	LR Mono、User Presets 1-4、Edit HP Preset ユーティリティ、HP Solo		
		モード選択が加わります。 Aux In モードが Camera に設定されると、		
		Camera Stereo と Camera Mono 設定も加わります。		
Menu	System >	リミッター機能の On / Off。		
	Limiters			
Channel	Solo	ヘッドフォン出力用にチャンネルを solo に設定できます。Solo モード		
		は、HP Preset メニューで Individual(個々)か Multiple(複数)を選択		
		できます。		
Channel	Arm	チャンネルのプリ・フェードを個々のアイソレート・トラックへ録音する		
		設定です。		
Channel	Gain	インプットの感度を設定します。 一般的に、音声の大きな時にレベルメ		
		ーターが赤いセグメントに届くくらいにゲインを設定します。		
Channel	Pan	LR ミックスとステレオ出力のチャンネルのステレオイメージの中で、L		
		から R に無段階でパンニング位置を決めることができます。		
Channel	Linking	Ch1と2をステレオペアかミッド・サイドペアにリンクすることができ		
		ます。		

### **Custom Mode**

カスタム・モードは、ユニットの特徴と機能性をカスタマイズしたいユーザーを対象にします。このモードでは、Advanced モード機能の中からユーザーが任意に On/Off 設定した選りすぐったものをインターフェースに表示してアクセスできるようにするものです。

### カスタム・セットアップを設定するには:

- 1. 🗾 をタップします。
- 2. System > Mode をタップし、Custom を選択します。
- 3. System > Custom Setup をタップして、任意の機能をカスタマイズします。

カスタム・セットアップのオプションは以下です。

ページ	サブメニュー	詳細
1	Channel	ソロ、トラックアーム、拡張パン、入力セレクト、ファンタム、ディレイ、ロー
		カット(周波数設定可)。
1	Gain	チャンネル・ゲイン(2 ステージ)、リミッターとリンキング。
1	Headphone	ヘッドフォン・ソース選択オプション。 ファクトリー、ユーザーHP プリセット、
		プリセット編集、個々/マルチのチャンネル用のソロセットアップ。
1	Record	録音に関する追加設定。ゲイン、サンプルレート、ビット深度、LR アーミング
		とリンキング、ISO トラックアーミング/ネーミング。
2	Metadata	トラックネーム変更、ファイルのリネーム、ノート記述、録音アンドゥ。
2	Outputs	Stereo 出力用のルーティング、ゲイン、トーンモードとレベル。

### **User Presets**

柔軟性は MixPre-3 の特徴です。 さまざまな利用状況に即して簡単に MixPre-3 を使えるように、 MixPre-3 のすべての設定をストアし、それをリコールする機能がユーザープリセットです。 MixPre-3 本体に4つのインターナル・プリセットのスロットがあります。プリセットは SD カードにも保存でき るので、保存できるプリセット数は実質的に制限がありません。

3つの一般的な使用例:

- MixPre-3 を特定のマイクロフォンと一緒にポッドキャスト用のリグに組んで、レコーダー、ミキ サー、USB オーディオインターフェースとして使用する。
- · 翌日に、デジタル一眼レフカメラでビデオ撮影する際に、MixPre-3 をマイクプリアンプとして利用する。
- ・ 日曜日に、教会の礼拝において MixPre-3 で録音したり、PA に使用されるステレオマイクロフォンの音声からのダイレクトラインをミキシングする。

プリセットを使用して、これらの異なるシナリオに適したセッティングを、4つのインターナル・プリ セットまたは SD カードへ簡単に保存することができます。一度セーブすれば、最適なプリセットを簡 単にロードしてすぐさまセッティングを呼び出せます。

### プリセットをセーブするには:

- 1. 📕 をタップします。
- 2. Presets > Save to … とタップし、Internal 1-4 か SD カードを選びます。
- 3. プリセットネームを入力して OK をタップします。

### プリセットをロードするには:

- 1. 📕 をタップします。
- 2. Presets > Load Preset とタップします。
- 3. エンコーダを操作して、プリセットを選択します。
- 4. OK をタップします。

Inputs

MixPre-3 の柔軟性は、ミキサーチャンネルへさまざまな入力タイプを選択できることにより拡張されます。 MixPre-3 の各チャンネルの入力ソースは、XLR mic/line インプット、3.5mm Aux 入力またはプラグイン・パワーMic インプットから、またはコンピュータからの USB オーディオの 2 チャンネル音声からアサインされます。

### **Channel Inputs**

#### BASIC MODE -

すばやく簡単にオーディオを扱う現場では、任意のチャンネルのチャンネル・ノブを押すことで、イン プットセッティングにアクセスすることができます。表示されるチャンネル・スクリーンは以下です。



ここでは、チャンネルのインプット・ソースの選択、ミックスバスとステレオ出力への Left, Center, Right へ送る設定、ファンタム電源(コンデンサー・マイクロフォンとアクティブ DI 用)の設定、ロ ーカット・フィルターの設定 があります。 MixPre-3 の Kashimir<sup>™</sup> マイクプリアンプは非常に広い ダイナミックレンジ、ローノイズなオーディオ特性に加えてアナログ・リミッター機能が基本的に備わ っているので、LR ミックス録音チャンネルとステレオ出力に送るためにチャンネル・ノブを調整して レベル調整する以外には細かな調整を必要としません。

リミッターは、各インプットチャンネルとLRミックスバスにそれぞれ備わります。 リミッターを持た ないプリアンプではクリップしてしまってミックスの音質が損なわれるようなピーク信号であっても、 リミッター機能によって Stereo 出力やレコーダーに録音される音が歪んでしまうことを防ぐことがで きます。

#### ADVANCED MODE -

アドバンスド・モードは、アイソレート・トラックへの録音、ソロ、チャンネルリンク、拡張ゲイン設 定、リミッターバイパス、などの複雑な設定が要求されるシチュエーション向けです。

1: Ch1	. • •	*	1: Ch1		-
Solo	Mute	Arm	Input <b>Mic</b>	Phantom Off	Phase Normal
Gain	Pan	Low Cut Off	Delay 0 ms	Linking Off	

ステレオマイキングやキーボード(楽器)のようなステレオ・ソースを利用する場合、MixPre-3 は、 チャンネルペア 1-2 でリンキングすることができます。

以下の例では、チャンネル1と2をリンクする手順を紹介します。

#### Ch 1,2 をリンクするには:

- 1. チャンネル画面に入るために Ch 1 のノブを押します。
- 2. 画面のページ3で、Linkingをタップします。 次のいずれかを操作します。
- ▶ ステレオソース用に 1-2 を選択します。
- ▷ MS(ミッドアンドサイド)用に 1-2ms を選択します。

設定されると、Ch1,2の両方のチャンネルは、Ch1のノブでレベルコントロールできます。 Ch2の ノブは、ステレオリンクされたときはバランス調整として、MSリンクされたときは width 調整として 機能します。

### **Setting Input Delay**

インプットディレイは、ブームマイクとワイヤレスマイクが同じ音源を拾う時に、音の「到達時間」の 違いからくるサウンドの位相ズレを補正するために利用できる場合があります。

#### チャンネルのディレイを設定するには:

- 1. チャンネル・ノブを押してチャンネル画面にアクセスします。
- 2. 2ページ目にある Delay をタップします。
- 3. ディレイ値を調整するために、エンコーダを回すか画面の矢印をタップします。 各チャンネルは 最高 30ms までディレイをかけられます。

ディレイ値は、信号がレコーダーと出力へ送られる前に適用されます。

*Info: Input Delay* は、*Basic* モードでは無効になっています。

### **Inverting Phase**

位相反転(逆相)は、謝って配線されたバランスケーブルを使用した時や、同じ音源に向けて違う方向 からセッティングされた2つのマイクロフォンにおいて相互的なシグナル・キャンセルを防ぐために、 また、mid-side マイクロフォンにおいて左右を入れ替えるために利用されます。

#### チャンネルに逆相を適用するには:

- 1. 任意のチャンネル・ノブを押してチャンネル画面にアクセスします。
- 2. ページ2の Phase をタップして、反転させます。

*Info: Phase Inversion* は *Basic* モードでは無効になっています。

### **MS Decoder**

MS デコーダーを、ミックスだけに適用してアイソレート・トラックには適用しないよう設定できます。

#### MS Decode を設定するには:

- 1. 🚍 をタップします。
- 2. Inputs > MS Decode をタップします。 オプション: **ISO & Mix**、Mix Only

### **Inputs Menu**

Main メニューからアクセスする Input メニューは、Aux/Mic In 3.5mm コネクターをどのように使用 するかを設定できます。

つぎのオプションから1つを選択するために、Aux In Mode をタップします。

- ・ Mic: このオプションは、Aux/Mic In にプラグイン・パワーのマイクが使用されるときに設定します。
- Line: このオプションは、Aux/Mic In にアンバランスの2 チャンネル・ラインソースを接続 するときに設定します。例えば、スマートフォンのヘッドフォン出力、ステレオラインソース など。
  Mic か Line のオプションのどちらかが Aux In モードとして選択されるとき、この3.5mm ジャックの入力はチャンネルで Aux In 1 か Aux In 2 と設定することでインプット・ソースと して利用することができます。
- Camera: このオプションは、ビデオカメラのオーディオ出力を Aux/Mic In を使ってモニターするときに設定します。ビデオカメラ音声は、MixPre-3 のヘッドフォンとメータービュー3に位置する C1/C2 メーターでモニターすることができます。

これはデジタルー眼レフカメラに録音されるオーディオを劇的に改善するために MixPre-3 を 使用するユーザーにとって特に便利です。 デジタルー眼レフのマイク入力端子のオーディオク オリティは高くないことはよく知られており、その代わりに MixPre-3 の入力にマイクロフォン を接続し、MixPre-3 のステレオ出力をカメラのオーディオ入力に接続ことで非常に優れたサウ ンド・クォリティを得ることができます。 その後、カメラのオーディオ出力を MixPre-3 の Aux/Mic In に接続することによって、カメラオーディオの出力にノイズやディストーションが 無いことをチェックすることができます。 このオプションが選択されるとき、Camera Gain と呼ばれる追加のオプション設定が Input メニューに現れます。 これは入力されるカメラオーディオのレベルを調整するためのゲインです。

カメラモニタリングのオプションは、HP プリセットメニューにもあります。

- Timecode (Advanced モードのみ): このオプションは、Aux/Mic In をタイムコード (LTC, linear timecode) 入力として使用するときに設定します。 タイムコード入力として設定され ると、Aux In 1 と Aux In 2 は TC Mode 用のオプションが選べるようになります。
  - Info: Aux In モードが Camera か Timecode に設定されると、チャンネルの入力に Aux In がルーティングされなくなり、もしアサインされていたとしたら録音できません。
- ・ Off: このオプションは、Aux/Mic Input 回路をオフにします。

### **Outputs**

入力に関していかに柔軟性を持たせるかを慎重に考えて設計されているように、出力に関しても同様に 設計されています。

### **Stereo Outs**

Outputs メニューは Advanced モードで有効で、Main メニューからアクセスできます。 Outputs メ ニューで、どちらかまたは両方のステレオ出力に、チャンネル、aux 入力、USB 入力、LR ミックスを 送ることができます。それに加えて、チャンネルを出力へ送りたい場合に、pre-fade(チャンネルノブ の影響を受けない)か post-fade(チャンネルノブがレベルをコントロール)を選択することができま す。 ルーティングオプションに加えて、Outputs サブメニューで Stereo Outs のゲイン調整も提供さ れます。

### **Output Muting**

MixPre-6 上で、3.5mm stereo output をミュートすることができます。

### Output をミュートするには:

- 1. = をタップします。
- 2. Outputs をタップします。
- 3. St Out Mute をタップし、Mute on/off を切替えます。

### **Headphone Out**

MixPre-3のオーディオ愛好家向けヘッドフォン・アンプリファイアは、ハイパワーで低ノイズなので、 MixPre-3が取扱うオーディオを正確にヘッドフォンや環境に関係なくモニターすることができます。 ヘッドフォンの 3.5mm プラグを右側面に位置するヘッドフォンジャックへ接続します。 ヘッドフォ ン音量は、ヘッドフォンジャックの隣にあるエンコーダーで調整することができます。

*Info:* ヘッドフォンにクリップ (歪み) が起きると、画面右上の *Power* ステータス部分に *Clip* インジケータが表示されます。





Menu 画面から、画面の左上にあるヘッドフォンのアイコンにタッチして、ヘッドフォン・プリセット(HP Presets)にアクセスすることができます。 このアイコンの上に、現在選択されている HP プリセットが表示されます。

HP Presets メニューに入り、LR Stereo、LR Mono、USB1,2、USB3,4、User Presets 1-4 の中から 選択することができます。



Info: ここにリスト表示されているオプションは、Advanced モードで有効です。 LR Stereo と USB 1,2 だけは Basic モードでも有効です。

User HP presets を編集してカスタムネームを入れることのできる Edit HP Preset ユーティリティがあります。また、HP ソロモードを Individual (個々)と Multiple (複数) から切り替える HP Solo ボタンがあります。

ヘッドフォン・アンプリファイアは非常に大きなレベルを出力する能力があるので、不適当な音量レベルによって聴覚に悪い影響を与える結果とならないように、ヘッドフォンを装着しているときは注意して御使用ください。

入力と出力の柔軟性の融合とユーザープリセット機能で、MixPre-3の使い勝手は無限大です。

#### **Disabling Record Bells in Headphones**

Audio プロジェクトではデフォルトで録音開始と停止時にヘッドフォンに Record ベルが聞こえます。 これをオフにすることができます。

### Record ベルをオフにするには:

- 1. = をタップします。
- 2. Record > Record Bells をタップし、on/off を切替えます。

# Metering

### **LEDs and Meter Views**

MixPre-3の input と output のメーター監視には 5 つの基本的な方法があります。

 チャンネル・ノブ・リング LED - 各 LED リングは、グリーン、オレンジ、レッドに光ります。LED リングの明るさは、インプットのレベルに応じています。 グリーン = 信号有り、レッド = シグ ナル・ピーキング、オレンジ = リミッター機能動作中。また、チャンネル・ソロ中は、チャンネ ルのリング LED がオレンジで点滅します。



チャンネル・スクリーン・メーター



メイン LR ステレオメーター

.



・ LR、1-6 マルチトラックメーター



・ LR、リターン(Aux In)、USB 1,2 メーター



3つのメインメーター・ビューを切替えるのは簡単です。 メーターをタッチするだけで、異なるビューが順に切り替わります。 メーターは信号レベルだけでなく、レコーダー用の各トラックのアームステータス、L, R と各チャンネルのリミッター動作状況も表示されます。

#### **Mtering Ballistics**

オーディオメーター指示係数は、オーディオ信号レベルに対する視覚的なメーター反応表示です。 ピーク・リーディング指示係数は、実際の信号ピークに対応し、必ずしも知覚される信号ラウドネスに対応しません。 ピークメーター(入力上昇にすぐ反応しつつ減衰はゆっくり)は、信号のオーバーロードは即座に歪となるデジタルオーディオワークフローに役立ちます。ヴォリュームユニット(VU)メーターの指示特性は、人間の耳が近くするラウドネスに近似的に対応します。VU メーターは信号がどのくらいの大きさであるかを視覚的に表示しますが、実際のシグナルピーク情報を正しく提供しているわけではありません。

MixPre-3 のすべてのメーターで、Peak + VU のコンビネーション表示を行います。標準のレベル・バーがラウドネス (VU) を表示しつつ、ピークシグナルが VU より上の位置に独立したセグメントとして 同時に表示されます。

## **Recording and Playback**

MixPre-3 は、業界標準 WAV ファイル形式で SD カード (SD, SDHC, SDXC) に 96kHz, 24-bit d で最高 5 オーディオトラックまで録音することができます。 SD カードに録音された.WAV ファイルは、 MAC、Windows、Linux コンピュータにインストールされたオーディオ・アプリケーション (ProTools、 Reaper、 Cubase、Garageband、Audacity など) にインポートされ再生することができます。

MixPre-3を USB オーディオインターフェースとして使用するときであっても、オーディオのミックス、 SD カードへ録音を行うことができます。これは、コンピュータの USB オーディオ出力を録音したり、 MixPre に接続されるマイクやラインソースとミックスしたりするすばらしい機会を提供します。これ はポッドキャストや Skype 経由でのインタビュー録音、その他の VoIP アプリケーションに理想的な機 材です。

レコーディングと USB オーディオストリーミングを同時に行う能力は、コンピュータへバックアップ として MixPre は理想的な機材です。 特に、コンピュータ 1 台のみに頼るにはリスクのある重要なイベ ントの録音に最適です。

レコーディング機能は、オペレーティングモード(Basic モードか Advanced モード)に依存します。

Basic モードでは、MixPre-3 は 2 トラック 48kHz レコーダーとして機能します。この 2 トラックには LR ミックスが録音され、このオーディオはチャンネルノブ・ゲインによってレベルコントロールされ たものです。

Advanced モードでは、MixPre-3 は 5 トラックレコーダーとして機能し、サンプルレートやビット深度はさまざまな組み合わせ(44.1,48,96kHz/16,24-bit)を設定できます。 LR ミックストラックだけでなく、各 6 チャンネルのアイソレート・トラックも録音することができます。 ISO トラック用のオーディオは、"prefade" として録音され、これはチャンネルノブ・ゲインより前の音なので、チャンネル・ノブの操作は LR ミックスだけに影響し、ISO トラックに録音されるレベルに影響しません。 これは、後でこれらのトラックを元に別のミックスを作成したいポストプロダクションでのオーディオ・プロセッシングで特に便利です。

### **Formatting SD Cards**

正しく録音・再生するために、SD カードは必ず MixPre-3 でフォーマットされていなければなりません。フォーマット前にかならず SD カードの中にある必要なレコーディングデータやその他のデータを バックアップしてください。フォーマットすると SD カード上のすべてのデータが消去されます。

MixPre-3 には、最高のパフォーマンスを提供するために最適化された Sound Devices 社ブランドの SD カードを御使用されることを強くお勧めいたします。推奨されるメディアがお手元にない場合、もっとも信頼できる製造元(SanDisk か Delkin)のメディアで、class 10 speed を満たすかそれ以上の ものが望ましいです。

SD カードをフォーマットするには:

- 1. 背面パネルに位置する挿入口に SD カードを挿入します。
- 2. 📄 をタップします。
- 3. SD Card > Edit > Format とタップします。
- 4. カードをフォーマットする確認画面が表示されたら、OK をタップします。

32GB とそれ以下の容量のカードは FAT32 でフォーマットされます。 32GB より大きな容量の SD カードは exFAT でフォーマットされます。

### **Transport Controls**

フロントパネルには3つのトランスポートコントロール(自照ボタン)は、録音と再生機能に使用されます。

ファンクション	コントロール	詳細
Record	REC	新しくファイルを録音開始するときに押します。 録音中、ボタンは赤 く自照します。
Stop		録音中にボタンを押すと停止します。 再生中にボタンを押すと停止し ます。 スタンバイ中にボタンを押し続ける間、次に録音するテイクの テイクネームが表示されます。
Play / Pause		ボタンを押すと最後に録音されたファイルまたは現在ロードされてい るファイルが再生されます。再生中、ボタンは緑色で自照します。再生 中に押すとポーズになり、もう一度押すと再生を再開します。再生ポー ズ中、ボタンとファイルネームが緑色で点滅します。
Scrub		再生か再生ポーズ中、ヘッドフォン・エンコーダーを長押しするとスク ラブモードに入ります。時計回転方向にまわすと早送り、反時計方向に まわすと早戻しになり、速度は 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x です。オーディオは 2 倍速まで聴くことができます。

Basic モードでは、L/R ミックスバスだけが録音されます。 REC ボタンを押すだけの簡単さで録音で きます。 再生するには PLAY ボタンを押します。録音や再生を停止させるには STOP ボタンを押しま す。 再生中に PLAY ボタンを押すとポーズ状態になります。 ポーズ状態では、PLAY ボタンだけでな く LCD 画面内の現在のファイル名も緑色で点滅します。

Advanced モードでは、L/R ミックスバスだけでなくすべてのチャンネルを個々に録音することができます。 個々のチャンネルを ISO(アイソレート)トラックとして録音するには、"アーム"されていなければなりません。

*Info:* exFAT ファイルシステムは、*Windows XP* や *Mac OSX 10.6.4* 以前に互換性がありません。

### チャンネルをアームするには:

- 1. チャンネル・ノブを押します。
- 2. Arm をタップします。

アームされたチャンネルは、メーター・ビューの中でチャンネル番号を囲むラベルが赤く表示されます。 もし隣りのチャンネルとステレオリンクされている場合、それらのラベルが合体してリンクされている ことを示します。

### **Record Menu**

Basic モードでは、互換性のある HDMI 機材(デジタルー眼レフカメラのような)からのトリガー信号 を検知して MixPre-3 が自動的に録音スタートとストップを行うための Trigger ファンクションが有効 になっています。 これにより、カメラ側のレコーディング・スタートボタンだけを押すことで、カメ ラと MixPre-3 が同時にレコーディングを開始させることができ、MixPre-3 の録音スタートを忘れる可 能性を排除します。

サブメニュー	詳細	オプション
Rec L, R Mix	L と R のミックスバスのアーム	• Off
		۰L
		٠R
		• L&R
		・LR Linked
Left Gain	Lミックス用のゲイン設定。	・-60 – 0dB (1dB ステップ)
Right Gain	R ミックス用のゲイン設定。	・-60 – 0dB (1dB ステップ)
Sample Rate	インターナル・サンプルレートと録音される WAV	• 44.1 kHz
	ファイルのサンプルレート。	・48kHz
	デフォルトは 48kHz です。	• 96 kHz
		・192 kHz
Bit Depth	録音される WAV ファイルのビット深度。	· 24
	デフォルトは 24 です。	• <u>16</u>
Pre-roll Time	REC が押される前のオーディオ記録を可能にしま	・0-5 (1 秒ステップ)
	す。	
	Info:最大プリロール時間は、96kHz とそれ以上で	
	減少します。	
Rec Trigger	レコード・トリガーをタイムコードか HDMI フラグ	• <u>Off</u>
	に設定できます。	・HDMI flag
	デフォルトは Off です。	• Timecode
Remix	既存の録音されたファイルを再生し、新しい L&R ミ	• <u>Off</u>
	ックス・トラックを作成するものです。Remix はデ	• On
	フォルトで Off です。	
Record Bells	ヘッドフォンに REC 開始/停止のベルを鳴らしま	• Off
	す。デフォルトは On です。	• On

Advanced モードでは、下の表に示されるように多くのセッティングがあります。

### Working with Cue Marks

MixPre レコーダーは、重要なポイントにすばやくロケートすることを簡単にするために cue マークを利用できます。

#### Cue マークを追加するには:

録音中、再生中、またはポーズ中Q を追加することができます。 Cue mark 番号(01から始まり、新しい cue mark が追加されると 1つずつ増える)はQアイコンの横に表示されます。

すでに登録された cue mark の間に新たに cue mark を追加すると、MixPre は自動的に cue mark 番号を最初から最後まで、 - 01, 02, 03 というように振りなおします。ファイルごとに最高 99 個まで cue mark を登録できます。

登録された Cue は Cue List の中に、次のイメージ画像のように表示されます。



Cue マークにアクセスするには:

- 1. 👭 をタップします。
- 2. HP エンコーダを操作して、ファイルを1つ選択します。
- 3. Menu から Cue List をタップします。

Cue List では、Cue に名前を付けたり、時間修正したり、削除したりできます。

Info: Musician plugin がインストールされていると、トランスポート cue point としてオートパンチ in/out に使用することができます。 これらの再生・録音用 In/Out ポイントをリネームすることはできません。

#### Cue マークに名前を付けるには:

1. Cue List から HP エンコーダを操作して cue mark を選択します。

Cue List T Back		
01 Verse	00:	00:02.0
02 Chorus	00:	00:07.5
03 Bridge	00:	00:12.0
Select using head	phon	e knob

2. Name をタップし、新しいネームを入力します。



### **Moving Cue Marks**

Cue mark の時間は、0.1 秒単位で細かく調整することができます。

### Cue マークを移動するには:

1. Cue List から HP エンコーダを操作して、cue mark を選択します。



2. Move をタップし、HP エンコーダを操作して、0.1 秒単位で調整します。

### **Previewing Cue Point Positions**

Cue point を細かく調整するために、オーディオをプレビュー再生できます。この再生は cue point の 数秒前から再生されます。 もし cue point がわずかに遅いか早い場合、move 機能を使って位置を細 かく調整できます。

#### Cue point をプレビューするには:

Cue List の中で1つ選択し、Play を押します。

#### Cue マークの間をジャンプするには:

再生かポーズ中、PLAY ボタンを押しながら HP エンコーダを回すと次(前)の Cue マークヘジャンプできます。

#### **Clearing & Deleting Cue Points**

Cue mark、Play In, Record In/Out, Stop ポイントを、Cue Points メニューか、Cue List スクリーン から削除することができます。

#### すべての In と Out ポイントを消すには:

Clr In/Out をタップします。

#### 個々の Play In, Record In/Out, Stop ポイントを消すには:

Cue List から1つ選択し、Disable をタップします。

#### Cue mark を1つ消すには:

- 1. Cue List から1つ cue mark を選択します。
- 2. Delete をタップします。

### **Remixing ISOs**

ロケ現場で ISO トラックと一緒に録音された L&R ミックストラックが、後になって良くなかったと判明したことを想像してください。 もしかすると、ISO トラックの 1 つが小さくてセリフが聞き取りづらいとか、もしかすると誰かのラベリアマイクが擦れて ISO トラックに大きなノイズが入っていたとか。

通常再生は録音された L&R ミックストラックを聞きます。 しかし、Remix 機能は選択されたファイル を再生し、その ISO トラックのフェーダーやパンニングを再調整することができます。 その再生をリ ミックスすることで、オリジナルからメタデータを継承しつつ、新しい L&R ミックスを再録音するこ とができます。 再録音された 2 チャンネル L&R ミックスは、ソースファイルと同じファイル名の頭に "R" がつけられ、新しい poly wav ファイルとして保存されます。

Remix に必要な条件:

- ・ Advance モード、または、Gain が Advanced に設定された Custom モード。
- ・ 少なくとも1つ以上 ISO トラックを持つソースファイル。

#### Remix を有効にするには:

- 1. = をタップします。
- 2. Record > Remix > On とタップします。

#### L&R トラックに新しいリミックスを再録音するには:

- 1. Remix が On であることを確認します。
- 2. 🔨 をタップします。

32

- 3. HP エンコーダを操作して、ファイルを選択します。 (Edit をタップしても選択できます。)
- 4. RE-record LR をタップすると、ただちに再生開始されて再録音されます。
- 5. 再生中にフェーダーを操作してレベルを調整できます。

### **USB Audio** Interface

**USB** 

MixPre-3 は、5-in, 2-out の Mac か PC コンピュータと使用するための core audio コンパチブルなオ ーディオ・インターフェースを内蔵しています。 ASIO ドライバーがインストールされない PC では、 2x2 オーディオインターフェースとして MixPre-3 が認識されます。 最新の ASIO ドライバーは、 www.sounddevice.com/support/downloads でダウンロードすることができます。

ホストコンピュータから USB オーディオとして働かせるには、USB 1-4 ソースを適切にルートする必要があります。 ホストコンピュータからの USB オーディオと MixPre-3 の入力であるライブオーディオを一緒に LR バスへ送ってミックスしたい場合、チャンネル画面を使ってインプットソースを選択 (Advanced モードのみ)してください。 USB ホストコンピュータオーディオをヘッドフォンで聴くだけであれば、HP プリセットを USB 1,2 に設定してください。

MixPre-3 は USB ホストへのストリーミング・オーディオと録音を同時に行う能力があります。また、 コンピュータからの USB オーディオ・ストリーム出力を SD カード・レコーダーで直接録音する能力 もあります。 これはあらゆるコンピュータベースの録音作業において非常に便利な機能です。 以下の 表は、MixPre-3 のチャンネルが USB オーディオの出力へアサインされる詳細について示します。

サブメニュー	詳細
Channel 1	USB stream 1
Channel 2	USB stream 2
Channel 3	USB stream 3
未使用	USB stream 4
Mix bus L	USB stream 5
Mix but R	USB stream 6

### Low-latency Monitoring

レイテンシ (オーディオのプロセッシング・ディレイ) を小さくするために、ハードウェア、ロジック、 ソフトウェアのデザインチームは非常に苦労して MixPre-3 を設計しました。 多くの状況において、 DAW(Digital Audio Workstation)を通してモニタリングするときのレイテンシは、DAW ソフトウェア、 プラグイン、コンピュータのハードウェア次第で、完全に許容範囲にあります。

スループット・レイテンシが望まれるものよりも高い場合(遅延時間が長い)には、MixPre-3 に入力 される信号をヘッドフォン出力で直接モニターすることができます。

#### ヘッドフォン出力を介してレイテンシをモニターするには:

- 1. MixPre-3をコンピュータに接続します。
- 2. HP Preset として "LR Stereo" が選択されていることを確認します。
- 3. Channel 1 用に"USB1" を選択し、Pan L にします。
- 4. Channel 2 用に"USB2" を選択し、Pan R にします。
- 5. Channel 3 にマイクロフォンや他のソースを接続します。
- 6. Channel 3 を適切な入力タイプに設定します。これはコンピュータの USB ストリーム 3 に現れます。
- DAW ソフトウェアで Channel 3 に相当するソースで新しいトラックを設定します。そしてこのト ラックのレコード・モニタリングが無効であることを確認します。 (また、念の為に DAW 内の チャンネル出力をミュートしておきます。)
- 8. Channel 1, 2 を通して DAW オーディオの出力を調整し、ヘッドフォンで聴くことができます。また、Channel 3 のノブを使用してヘッドフォンでモニターされる低レイテンシ(と DAW に送られるレベル)を調整することができます。 Channel 3 と DAW オーディオのミックスを調整するには、Channel 1, 2 のノブを使用します。

### **USB** File Transfer

MixPre-3 は、USB 接続されたホストコンピュータと内蔵 SD カード間のファイル転送をサポートします。 この機能を使うには、MixPre-3 を File Transfer モードにしなければなりません。(USB オーディオ機能は無効になります。)

#### SD カードをフォーマットするには:

- 1. 📄 をタップします。
- 2. System > File Transfer とタップします。
- 3. ファイル転送が完了したら、USB-C File Trnaser モード画面の Exit をタップして、前の運用状態 に戻します。



### **USB Keyboard**

スタンダード USB コンピュータ・キーボードをサポートしています。 MixPre-3 を使用していて、メ タデータ入力、タイトル入力、ワイヤーリモートコントロール機能が必要とされるときは、USB キーボ ードを接続してください。

Info: USB ハブが内蔵されたキーボードや Apple 製品のキーボードはサポートしていません。 また、キーボードによっては MixPre-3 の電源を入れた後に接続しないと認識されない ものがあります。

### **USB-C Mode**

USB-Cポートを介してコンピュータに接続される時、MixPre-3をオーディオインターフェースとして 認識しない状態で、ホストコンピュータから電源供給することができます。

USB-C

USB-C audio と USB-C power を切替えるには:

- 1. 📕 をタップします。
- 2. Sytem > USB-C  $\geq p = 0$
- 3. オプションの Audio か Power Only のどちらかを選択します。

### **Adjusting USB Audio Output**

MixPre は、USB オーディオのマルチチャンネルをサポートしない(コンピュータ上の)アプリケーションと互換性を高めるために、(MixPre の) USB Audio インターフェースを 2 チャンネルだけ出力するように設定できます。

#### USB Audio 出力を 2ch に設定するには:

- 1. 📄 をタップします。
- 2. Sytem > USB Audio とタップし、 Stereo Out に設定します。
  - *Info: USB Audio を Stereo Out* に設定すると、*MixPre* はコンピュータからの *USB* オーディ オをレシーブできません。また、同設定にて、*ASIO* ドライバー(*Windows* 用) もサポ ートされません。

MixPre-3
# Timecode

## **Timecode Modes**

MixPre-3 はオーディオ愛好家用のファンタスティックなツールだけではありません。 フィルム、ドキ ュメンタリーメーカー、ユーチューバーといったビデオコンテンツと共に用いられるオーディオクォリ ティに妥協したくないすべてのビデオ愛好家のためにも MixPre-3 は設計されました。

MixPre-3 のオーディオとデジタルー眼レフカメラやその他のビデオカメラの映像との同期を簡単にするためのタイムコード機能があります。 これは特にオーディオがビデオカメラと別に記録されるような複数機材を用いるケースで便利です。

シンプルなビデオ/オーディオ制作において、デジタル一眼レフカメラへ映像コンテンツとオーディオを同じファイルに記録するために MixPre-3 を単なる高品質マイクプリアンプ/ミキサーとして使用するケースではタイムコードは必要ありません。この場合では、シングルシステムとして知られ、ビデオとオーディオは一致しています。

しかし、複数のオーディオソースを分離したアイソレート(ISO)トラックに録音することがしばしば非常に有益である時があります。これらの ISO トラックにアクセスすることで、収録後のポストプロダクション作業時にリミックス・オーディオを作成できます。デジタルー眼レフが捕えた映像に同期した ISO トラックを録音するには、MixPre-3 のようなタイムコード機能を備えたマルチチャンネル・レコ ーダーが必要となります。

ビデオカテゴリーにおけるオーディオ製品で、タイムコードを取り扱うことのできる Sound Devices 製品は使いやすく好まれています。 映画業界で多くのオスカー受賞作品が Sound Devices 製品を使用 して録音されてきました。

なんらかの理由でタイムコードを理解することが難しいとおっしゃる方もいますが、実際はとてもシン プルです。タイムコードは基本的に、0から24時間までを時間(HH)、分(MM)、秒(SS)、フレーム(FF) でカウントされたタイム・ラベルです。タイムコード値は、HH:MM:SS:FFのように見る事ができます。 タイムコードのレンジは00:00:00:00から23:59:59:29です。

別録されたビデオとオーディオのコンテンツを同期するために必要なことは、カメラと MixPre-3 の両 方が同じタイムコード値で各瞬間時にラベリングされていることを確実にすることです。 Final Cut、 Adobe Premiere、Avid Media Composer といったビデオ編集ソフトウェアで、タイムコード値を元 にビデオコンテンツとオーディオコンテンツを一致させることで、ビデオとオーディオは同期します。

MixPre-3 は3つのタイムコードモードがあります。HDMI TC In、Aux In 1 / 2、Time of Day。

# HDMI TC In

HDMI 出力にタイムコード情報を出力することができるデジタル一眼レフカメラを使用します。 例えば、Sony a7s や Panasonic GH4 というのがそれに当たります。 HDMI 出力を MixPre-3 の右側面にある HDMI TC In ポートに接続します。 Menu > Timecode > TC Mode を HDMI TC In に設定します。カメラのタイムコード情報を HDMI 出力に出力される方法については、カメラメーカーの取扱説明書を参照ください。

MixPre-3 が HDMI タイムコードを受信すると、Home 画面のファイルネームの下にタイムコード値が 表示されます。 REC ボタンを押すたびに、入力されたタイムコード値が MixPre-3 の WAV ファイルに 書き込まれます。 ほとんどのポピュラーなビデオ編集アプリケーションはこのタイムコード値を読む ことができるので、オーディオとカメラ映像を同期させるために利用できます。

### Aux In 1, Aux in 2

LTC (SMPTE リニア Timecode としても知られる) は、もっとも普及しているタイムコード規格です。 多くのプロフェッショナルカメラと他のデバイスはこのフォーマットを出力します。 MixPre-3 は、 Aux/Mic In 3.5mm コネクターに入力されたこの信号を受信することができます。 Aux In Timecode を有効にするには、まず Aux In Mode を Timecode (Menu>Inputs>Aux In Mode)、-これは Advanced モードで設定できます。- に設定してから、Menu > Timecode > TC Mode で Aux In 1 か Aux In 2 に設定します。

MixPe-6 が Aux In timecode を受信すると、Home 画面のファイルネームの下にタイムコード値が表示されます。

## Time of Day (TOD)

MixPre-3のシステム時計の時刻を元に録音される WAV ファイルにタイムコード・スタンプしたい時は、 TOD モードを使用します。 TOD (time of day) とは、MixPre-3 に内蔵されている日付・時刻から由 来しています。このモードは外部装置とフレーム精度で同期することを目的としていません。むしろ、 収録現場で何時頃に録音されたかをログとして残すものです。

### **Timecode Frame Rate Auto-Detection**

HDMI TC In モード と Aux In Timecode モードにおいて、MixPre-3 は入力されるタイムコード信号 からフレームレートを自動的に識別し、録音されたファイルにその情報をスタンプします。

### **Timecode Stamp**

どのタイムコードモードを使用していても、REC ボタンを押すたびに、その瞬間のタイムコード値が MixPre-3 の WAV ファイルの中にエンベデッドされます。 ほとんどのポピュラーなビデオ編集アプリ ケーションはこのタイムコード値を読み取り、カメラビデオとオーディオを同期させることができます。

タイムコード情報がエンベデッドされた WAV ファイルは、Broadcast WAV ファイルと呼ばれます。それらはスタンダードな WAV ファイルと実質的に同じものですが、タイムコードやレコーディングに関する他の補助データといった非オーディオ・メタデータを含むという点で異なります。



**Files** Projects

REC ボタンを押すたびに、MixPre-3 は WAV オーディオファイルを作成します。この WAV ファイルは MixPre-3 やほとんどのコンピュータオーディオアプリケーションで再生することができます。 MixPre-3 は最大 8 トラック (ステレオミックス LR+アイソレート・トラック 6 つ) までを1 つのポリ フォニック WAV ファイルに録音することができます。 ポリフォニックは、ファイルがマルチトラック のデータを含むということを単に意味します。

# **File Name Format**

MixPre-3 は、録音前、録音中、録音後にレコーディング(WAV ファイル)に名前をつける事ができます。

各レコーディングのファイルネームは、テキスト(最大 9 文字)とそれに続くダッシュ(-)とその後 に番号(3桁)で構成されます。例えば:

MIXPRE-001.WAV テキスト(名前) = MIXPRE 番号 = 001

REC ボタンを押すたびに、番号は増加します。 新しいテキスト(名前)を作成すると、番号は1 にリセットされます。

### Naming a Recording

レコーディングに名前をつけるには:

- 1. Home 画面の左上あたりをタップして、File List にアクセスします。
- 2. 右側面にある HP エンコーダを使って、リストからファイルを選択します。

- 3. テキストを編集するためにネームを選択します。
- 4. 番号を編集するために、番号を選択します。

テキスト(名前)と番号は、レコーディングされたファイルネームに適用されるだけではなく、WAV ファイルの中にエンベデッドされます。これはフィルムやTVプロダクションにおいてログ参照とコン テンツにすばやくアクセスするために利用されるものです。

Advanced モードでもレコーディングをリネームすることができます。

### レコーディングファイルをリネームするには:

File List に入って、エンコーダでファイルを選択し、Rename をタップします。

Info: File List の上部に最近録音されたものが年代順に表示されまう s 。リストの一番上に位置するものは次に録音される next file です。録音開始前に next file を選択してリネームすることができます。

# **Track Names and Notes**

Advanced モードでは、トラックネームの設定、WAV ファイルの中にノートを記述することができます。 これはマルチトラックレコーディングに求められる機能で、誰の声が特定のトラックに録音されているかをわかりやすくし、レコーディングに関する補足情報をメモすることで、後のポストプロダクションで便利になります。

#### トラックネームとノートを編集するには:

- 1. File List の中で、ファイルの1つを選択しエンコーダを押します。
- 2. 次のいずれかの操作を行います。
  - トラックネームを変更するために、トラックネームを選択します。
  - ▶ ノートを編集するために Notes を選択します。

### Undo, Trash File

Advanced モードでは、最後に録音されたファイルをアンドゥすることができます。アンドゥすると、 最後に録音されたファイルは SD カードの中の UNDO フォルダに移動します。 このフォルダの中のフ ァイルはコンピュータを使ってアクセスすることができます。

#### 最後の録音をアンドゥするには:

File List で、ファイルを選択し、エンコーダを押して、Undo をタップします。

#### ファイルを Trash フォルダに移動するには:

- 1. File List で、ファイルを1つハイライト状態にして、Edit をタップします。
- 2. Trash テイクを選択します。

Trash ファイルは SD カードの TRASH フォルダに移動します。 このフォルダの中のファイルはコンピュータを使ってアクセスすることができます。 MixPre の SD Card メニューから、この TRASH フォルダの中のファイルを完全に削除することができます。

### Projects

1 枚の SD カードには数百個の、カードの容量によっては数ギガバイトの WAV ファイルを収めること ができます。 これら非常に多くのファイル数を取り扱うにあたって、MixPre-3 では、Projects ごとに フォルダを分けることができます。 例えば、ユーザーが録音されたファイルを、PODCASTS, SONGS, INTERVIEWS, SOUND FX, NATURE RECORDINGS などのように収録タイプ別に保存先を分けたい 場合があります。 これらの各プロジェクトを、SD カードのルートに置かれたフォルダで整理すること ができます。

40



### 新しい Project を作成するには:

- 1. 📕 をタップします。
- 2. Project > New をタップし、ユーザーによる任意のプロジェクトネームを作成するか、現在の日 付を元にしたプロジェクトネームを適用することができます。

### Project を TRASH フォルダへ移動するには:

- 1. 📕 をタップします。
- 2. Project > Trash とタップします。
- 3. Trash へ移動したいプロジェクトを選択します。 選択されたプロジェクトとそのフォルダ内のす べてのファイルが Trash フォルダに移動します。 Trash フォルダ内のプロジェクトはコンピュー タからアクセスできます。
  - Info: MixPre の SD Card サブメニューから、TRASH フォルダの中のプロジェクトを完全に 削除することができます。

MixPre-3

# **Remote Control**

# **Wingman Application**

Sound Devices Wingman は、iOS デバイスから MixPre シリーズを Bluetooth 経由でリモートコント ロールすることのできるフリーapp です。

# MixPre レコーダーで Bluetooth を有効にするには:

- 1. 📕 をタップします。
- 2. System > Bluetooth とタップします。これにより Bluetooth 機能を On/Off できます。
  - *Info:* もしレコーダー上でリモートパスワードが設定されていると、*Wingman* は接続開始前 にパスワードの入力を求めます。



Wingman のタッチ画面インターフェースは、3つのメインエリアで簡単操作とモニタリングを提供します。

● **ステータス** - デバイスの詳細な情報を表示。

ビューエリア -トランスコントロール・ボタン、メタデータフィールド、レベルメータのあるトランスポート・ビューといった異なるスクリーン・ビューの表示。
 縦にスワイピングして他のメーターにトグル切替。
 小型の iOS デバイスで Wingmann app を利用するとき、水平にスワイピングして、トランスポートとトラック・ビュー間の切替。



● Tab バー - タブはどの画面でも常に表示されていて4つのアイコンがあります。 File List といった他のビューにアクセスするためにタブを利用します。

Info: Wingman のすべてのボタンやタブが MixPre 用に使用できるわけではありません。

# **Connecting to a MixPre Recorder**

もし、Wingman を利用できる Sound Devices デバイスが複数ある場合、Wingman は通信範囲にある 有効なデバイスがすべて表示します。Connection アイコンをタップして接続先のデバイスを app から 切り替えることができます。

*Info:* 同じ型番のレコーダーを複数利用する作業では、丸で囲まれた*i*マークをタップすると 該当のレコーダー画面に*"Identifying from Wingman"*メッセージが表示されるので、 正しいデバイスを認識するのに役立ちます。

44



Wingman が動作中、画面に Sound Devices ロゴのアイコンの色で接続状況が示されます。

カラー	アイコン	ステータス
グレイ	S	切断中 - デバイスの不在、またはデバイススキャニング中。
オレンジ	S	Bluetooth 接続途中。
イエロー	5	接続中 - 認証途中。
グリーン	S	接続中 – 認証完了。

# **Music Projects via Wingman**

Wingman アプリの ver3.20 以降で、M モデルの MixPre シリーズ、Musician Plugin がアクチベート さ MixPre モデルを含むすべての MixPre モデルとの Bluetooth 通信をサポートします。

MixPre と接続すると、MixPre シリーズ上で開かれているプロジェクト、接続されているモデルに応じて、Wingman のユーザーインターフェースが変わります。

例えば、Music project では、トランスポート・ビューは、12 トラックのシングルメータービューを表示します。 Music project はファイルリストが無いので、タブ・バーから File List アイコンが削除されています。 Rec と Stop に加えて、Play のトランスポート・コントロール・ボタンが、Audio project において False Take (Undo) ボタンの代わりに表示されます。



*Info:* モデルやプロジェクトに関係なく、大画面のモバイルデバイスではトランスポート・ビューで、小画面のモバイルデバイスではトラック・ビューで、カスタムネームとトラックアームを設定できます。

### トラックネームを編集するには:

- 1. 次のいずれかを操作します。
  - 大画面モバイルデバイスで、トランスポート・ビューから、編集したいトラックのメーターの どこかをタッチします。
  - 小画面モバイルデバイスで、トラック・ビューから、編集したいトラックのメーターのどこか をタッチします。
- 2. 画面のバーチャル・キーボードを使ってトラックネームを編集します。
- 3. Done をタップして変更を確定します。

Info: キーボード以外の他の場所をタップすると、編集をキャンセルできます。

### トラックをアーム/アーム解除するには:

- メーターラベルをタップします。アームされると赤色に変わります。 チャンネルが On でアーム が解除されるとラベルは灰色です。チャンネルが Off だとラベルは黒色でアーム設定できません。 Music project でチャンネルが On でアーム解除されている時、再生中かオーバーダビング中のラ ベルは緑色です。
  - *Info:* チャンネルがリンクされている時、隣り合うメーターラベルが合体して、1つのラベル として表示されます。



# HDMI Record Trigger

対応している一眼レフカメラの HDMI 出力からの HDMI レコード・フラグをトリガーとして MixPre-6 の録音を開始させるように設定することができます。デフォルト設定で、レコード・トリガー設定は Off です。 レコート・トリガーを HDMI フラグに設定すると、HDMI 入力を介して対応するデバイスが レコード・フラグを発する時に録音が始まります。

### Record Trigger 設定にアクセスするには:

- 1. 🔳 をタップします。
- 2. Record > Rec Trigger とタップします。

# Linear Timecode Record Trigger

Aux 入力を Timecode に設定し、歩進する LTC タイムコードを検知すると MixPre-6 の録音を開始させ るように設定することができます。 Rec Trigger を Timecode に設定するとこの機能が有効になりま す。

# Keyboard

MixPre-3 の特定の機能をリモートコントロールするために、USB キーボードを接続することができます。以下の表は、USB キーボードのショットカット操作です。

### USB キーボード・ショートカット

USB キーボードが接続されると、つぎのキーコンビネーションまたはショートカット操作が有効です。

キーストローク	アクション
Escape	戻る。 バーチャルキーボードが画面にあるとき、編集モードをキャンセル。
F1 か Menu キー	メインメニューにアクセスします。
F12	Home
F2	File list
F3	メータービュー画面とメイン画面の切替
Ctrl + R	録音
Ctrl + S	停止
スペースバー	再生
左矢印	メイン画面:早戻し
	メニューと入力設定画面:ページ切替
右矢印	メイン画面 : 早送り
	メニューと入力設定画面:ページ切替
上/下 矢印	メイン画面:ヘッドフォン音量調整。
	メニューの中:エンコーダ回転操作と同じ。スクロールリスト、ハイライトの移
	動など。
	パラメータ編集中:値の変更。
Enter	メニュー画面:現在の選択を確定。(エンコーダ押し操作と同じ)。
	バーチャルキーボード画面があるとき、OKの選択と同じ。
Q	メニュー画面:4ボタンビューで左上のオプション選択。
W	メニュー画面:4ボタンビューで右上のオプション選択。
A	メニュー画面:4ボタンビューで左下のオプション選択。
S	メニュー画面:4ボタンビューで右下のオプション選択。
1-3	チャンネルセッティング画面 1-3

# **USB** Controllers

Ver 3.00 以上の firmware から、MixPre シリーズ(M モデルを含む)にサードパーティ製のハードウェア・コントローラを接続して快適なミキシング、レコーディング環境で作業することができます。

楽曲制作、ポットキャスト、映像用のオーディオ録音に限らず、あらゆるアプリケーションにおいて、 フロントパネルのノブや Bluetooth 通信によるモバイルデバイスからのリモート操作に加えて、ハード ウェア・コントローラを追加することでより一層 MixPre の操作性が向上します。

MixPre シリーズは、次の USB コントローラから操作することができます。

- Korg NanoKontrol Studio
- Korg NanoKontrol 2
- Novation LaunchControl XL
- Akai MidiMix

これらのコントロール・サーフェースは、フィジカル・スライダー、ポット、ボタンなどで、フェーダ ーレベル、トリムゲイン、パン、リバーブセンド、ソロ、ミュート、REC アーミング、トランスポート・ コントロールを操作することができます。

Info: すべての機能がすべてのコントローラでサポートされているわけではありません。

### Connecting the MixPre to a Controller

MixPre と USB コントローラの接続性を簡便化するため、1 本の USB ケーブルにより通信と電源供給 が行われます。 接続されたコントローラの互換性を確実にするため、MixPre は接続されたコントロー ラに合わせて自動的に構成されます。

*Info: MixPre-3 と-6*は、電源供給が不足すると省電力モードに入り、*USB*ポートが使用できなくなります。

#### コントローラを接続するには:

1. MixPre の USB-A ポートに USB ケーブルの一端を挿入します。もう一端は使用する機器に合わせた USB-B, Micro USB, Mini USB のプラグとなります。

コントローラに付属した USB ケーブルを使用することをお勧めします。

- Info: MixPre の電源が入った状態でコントローラを接続しても問題ありません。
- 2. MixPre は接続されたコントローラに合わせて自動的に構成を開始します。短い時間ですが、画面 には接続されたコントローラの名称がポップアップします。 数秒後、ポップアップ画面が消えた らコントローラーは使用可能です。
  - *Info: MixPre* に接続されると、一部の機能がコントローラ側に移行するため、その機能は *MixPre* 上で操作できなくなります。 コントローラのモデルによりますが、*fader, trim, pan, reverb send, low cut filter* などの機能が移行します。

# Map User-Definable Buttons to Shortcuts

コントローラ上のボタンやノブの役割を MixPre 上の特定の機能にカスタマイズすることができます。 アサインできる機能は以下です。

- Tone
- L/R Mute
- X1/X2 Mute
- ・ Undo (Audio project のみ)
- ・ Slate Mic (MixPre-10T の Audio Project のみ)
- ・ Metronome (Music project のみ)
- ・ Add Q (Cue ポイント追加)
- Record
- Stop
- Play
- Rewind
- Fast Fwd
- ・ Shuttole (すべてのコントローラに対応していません)

### コントローラのボタンに機能を割り当てるには:

- 1. コントローラを接続します。
- 2. MixPre の画面で、Menu > \*Shortcuts > Control Surface にアクセスします。
- 3. お好みの機能を設定可能なボタンに割り当てます。

# **Controller Interface**

それぞれ、サードパーティ製コントローラによって使い勝手が違います。 次のセクションで、各コントローラの詳細について説明します。

*Info: MixPre-M*シリーズは、*Audio project*をサポートしません。

# Akai MidiMix インターフェース



FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
Fader Bank Switching	Bank Left = Select fader bank to the left	
	Bank Right = Select fader bank to the right	
User-Definable Shortcut	Solo + Bank Left	Solo + Bank Left
Buttons	Solo + Bank Right	Solo + Bank Right
Record	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
PLAY	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
STOP	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
FFWD X2, X16	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
RWD X2, X16	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Skip Next File		via user-definable shortcut (Tap Fast Forward)
Skip Prev File		via user-definable shortcut (Tap Rewind)
Skip Next Mark	via user-definable shortcut (Fast Forward)	via user-definable shortcut (Fast Forward)
Skip Prev Mark	via user-definable shortcut (Rewind)	via user-definable shortcut (Rewind)
Return to Zero	via user-definable shortcut (Stop twice)	via user-definable shortcut (Stop)
Shuttle	Only via MixPre	Only via MixPre
Record Arm	REC Arm button	REC Arm button
Record Arm Status	Red REC Arm button when armed	Red REC Arm button when armed
Input Monitor	Solo + REC Arm buttons	
Input Monitor Status	Red REC Arm button when Solo is pressed	
Channel Screen Access		Solo + REC Arm buttons

FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
Faders	Linear faders 1-8	Linear faders 1-8
Trims	Top row knobs	Top row knobs
Pans	Bottom row knobs	Bottom row knobs
Reverb	Middle row knobs	
Low Cut	Only via MixPre	Middle row knobs
Mute	Mute button	Mute button
Solo	Solo + Mute buttons	Solo + Mute buttons
Mute Status	Yellow Mute button	Yellow Mute button
Solo Status	Yellow Mute button when Solo is pressed	Yellow Mute button when Solo is pressed
L/R (Stereo) Output Gain	Master fader	Master fader
L/R (Stereo) Output Mute	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
X1/X2 Mute (10M/10T only)	/X2 Mute (10M/10T only) via user-definable shortcut	
Tone	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Metronome	via user-definable shortcut	
Create Q	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Undo	Only via History List on MixPre	via user-definable shortcut
Internal Mic (10M/10T only)	Only via Input patchbay	via user-definable shortcut
SEND ALL Button	Sends all current fader, knob settings to MixPre	Sends all current fader, knob settings to MixPre

# Korg NanoKontrol 2 インターフェース



FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
Fader Bank Switching	Track < button = Select fader bank to the left	
	Track > button = Select fader bank to the right	
User-Definable Shortcut	Cycle + Marker Set	Cycle + Marker Set
Buttons	Cycle + Marker <	Cycle + Marker <
	Cycle + Marker >	Cycle + Marker >
	Cycle + <<	Cycle + <<
	Cycle + >>	Cycle + >>
Record	Record button	Record button

FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
PLAY/Pause	Play button	Play button
STOP	Stop button	Stop button
FFWD X2, X16	Hold >> button	Hold >> button
RWD X2, X16	Hold << button	Hold << button
Skip Next File		Tap >> button
Skip Prev File		Tap << button
Skip Next Mark	Tap >> button	Tap >> button
Skip Prev Mark	Tap << button	Tap << button
Return to Zero	Tap Stop when stopped	Tap Stop
Shuttle	Only via MixPre	Only via MixPre
Record Arm	R button	R button
Record Arm Status	Red R button when armed	Red R button when armed
Input Monitor	Cycle + M button	
Input Monitor Status	Red M button when Cycle pressed	
Channel Screen Access	Cycle + S button	Cycle + S button
Faders	Linear faders 1-8	Linear faders 1-8
Trims	Rotary knobs (set to trim)	Rotary knobs (set to trim)
Pans	Rotary knobs (set to pan)	Rotary knobs (set to pan)
Reverb	Rotary knobs (set to reverb)	
Low Cut	Only via MixPre	Rotary knobs (set to low-cut)
Mute	M button	M button
Solo	S button	S button
Mute Status	Red M button	Red M button
Solo Status	Red S button	Red S button
L/R (Stereo) Output Gain	Only via MixPre	Only via MixPre
L/R (Stereo) Output Mute	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
X1/X2 Mute (10M/10T only)	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Tone	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Metronome	via user-definable shortcut	
Create Q	Marker Set button	Marker Set button
Undo	Only via History List on MixPre	via user-definable shortcut
Internal Mic (10M/10T only)	Only via Input patchbay	via user-definable shortcut

# Korg NanoKontrol Studio インターフェース



FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
Fader Bank Switching	Track < button = Select fader bank to the left	
	Track > button = Select fader bank to the right	
User-Definable Shortcut	Cycle + Marker Set	Cycle + Marker Set
Buttons	Cycle + Marker <	Cycle + Marker <
	Cycle + Marker >	Cycle + Marker >
	Cycle + <<	Cycle + <<
	Cycle + >>	Cycle + >>
Record	Record button	Record button
PLAY	Play button	Play button
STOP	Stop button	Stop button
FFWD X2, X16	Hold >> button	Hold >> button
RWD X2, X16	Hold << button	Hold << button
Skip Next File		Tap >> or Marker >button
Skip Prev File		Tap << or Marker < button
Skip Next Mark	Tap >> or Marker > button	Tap >> or Marker > button
Skip Prev Mark	Tap << or Marker < button	Tap << or Marker < button
Return to Zero	Tap  < or Stop when stopped	Tap  < or Stop
Shuttle	Press MixPre HP encoder or set Shuttle as a shortcut, then use selected shortcut and scrub wheel.	Press MixPre HP encoder or set Shuttle as a shortcut, then use selected shortcut and scrub wheel.
Record Arm	REC Arm button	REC Arm button
Record Arm Status	White REC Arm button when armed	White REC Arm button when armed
Input Monitor	Select button	
Input Monitor Status	White Select button	

FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
Channel Screen Access	Press Cycle so that it's illuminated, then press a Select button	Select button
Faders	Linear faders 1-8	Linear faders 1-8
Trims	Scene 1 then use knobs	Scene 1 then use knobs
Pans	Scene 3 then use knobs	Scene 3 then use knobs
Reverb	Scene 2 then use knobs	
Low Cut	Only via MixPre	Scene 2 then use knobs
Mute	Mute button	Mute button
Solo	Solo button	Solo button
Mute Status	White Mute button	White Mute button
Solo Status	White Solo button	White Solo button
L/R (Stereo) Output Gain	Only via MixPre	Only via MixPre
L/R (Stereo) Output Mute	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
X1/X2 Mute (10M/10T only)	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Tone	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Metronome	via user-definable shortcut	
Create Q	Marker Set button	Marker Set button
Undo	Only via History List on MixPre	via user-definable shortcut
Internal Mic (10M/10T only)	Only via Input patchbay	via user-definable shortcut

# Novation LaunchControl XL インターフェース



FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
Fader Bank Switching	Track Select < button = Select fader bank to the left	
	Track Select > button = Select fader bank to the right	

FUNCTION	MUSIC PROJECTS	AUDIO PROJECTS
User-Definable Shortcut	UP	UP
Buttons	DOWN	DOWN
	Device + UP	Device + UP
	Device + Down	Device + Down
	Device + Left	Device + Left
	Device + Right	Device + Right
Record	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
PLAY	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
STOP	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
FFWD X2, X16	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
RWD X2, X16	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Skip Next File		via user-definable shortcut
Skip Prev File		via user-definable shortcut
Skip Next Mark	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Skip Prev Mark	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Return to Zero	via user-definable shortcut (Stop twice)	via user-definable shortcut (Stop)
Shuttle	Only via MixPre	Only via MixPre
Record Arm	Select Record Arm, then Track Control button	Select Record Arm, then Track Control button
Record Arm Status	Red Track Control button when Record Arm is selected	Red Track Control button when Record Arm is selected
Input Monitor	Track Focus buttons	
Input Monitor Status	Illuminated Track Focus button Monitor is On	
Channel Screen Access	Hold Device button, then Track Focus button	Track Focus buttons
Faders	Linear Faders 1-8	Linear Faders 1-8
Trims	Top row of knobs	Top row of knobs
Pans	Bottom row of knobs	Bottom row of knobs
Reverb	Middle row of knobs	
Low Cut	Only via MixPre	Middle row of knobs
Mute	Select Mute, then Track Control button	Select Mute, then Track Control button
Solo	Select Solo, then Track Control button	Select Solo, then Track Control button
Mute Status	Red Track Control button when Mute is selected	Red Track Control button when Mute is selected
Solo Status	Flashing Track Control button when Solo is selected	Flashing Track Control button when Solo is selected
L/R (Stereo) Output Gain	Only via MixPre	Only via MixPre
L/R (Stereo) Output Mute	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
X1/X2 Mute (10M/10T only)	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Tone	via user-definable shortcut	via user-definable shortcut
Metronome	via user-definable shortcut	
Create Q	eate Q via user-definable shortcut	
Undo	Only via History List on MixPre	via user-definable shortcut
Internal Mic (10M/10T only)	via Input patchbay only	via user-definable shortcut

# Musician Plugin

Musican プラグインは、コンパクトな MixPre-3, -6, -10T に、コンピュータベースの音楽制作用ソフトウェアのエッセンスをもたらします。

ミュージシャン、ソングライターは簡単操作、高品位な収録用のポータブルツールを使用して、いつで もどこでもインスピレーションのままに楽曲をマルチレイヤーに収めることができます。

Musician Plugin は次の機能を含みます。

- トラック・レイヤー
- オーバーダビング
- パンチ・イン/アウト
- トラック・バウンシング
- リバーブとヴォーカルエアーのエフェクト
- メトロノーム
- トラックルーティング用の入力
- レンダリング
- インポート

プラグイン M は、Protools, Logic, Cubase, Reaper のような DAW と似たような機能として動作します。しかし、その特化したハードウェアにより、一般的なコンピュータベースのシステムでありがちな技術的要因で行き詰まることなく、ミュージシャンは楽曲制作に専念することができます。

プラグインをアクチベートすると、新規の Music プロジェクトを作成することができ、録音、レイヤー リング、トラックのオーバーダビングを DAW のようにはじめることができます。 Musician プラグイ ンは、録音、再生、ミックス、モニター、レイヤー、12 トラックまでのオーバーダビングを同時に提 供します。 さらに、トラック数が足りない場合にはバウンス機能も利用できます。 曲が完成したら、 知人と楽曲を共有するために、ミックスとレンダー(エクスポート)することができます。

プラグインによる Music プロジェクトでは、MixPre-3 は同時に 3 入力の録音ができ、MixPre-6 は同時 に 6 入力の録音ができ、10T は最高 8 入力です。

内蔵メトロノームは、正しいテンポで演奏するのに便利です。レコーディング時にキャラクター要素を 加えることのできるリバーブとヴォーカルエラー・エフェクト機能は、すばらしいパフォーマンスを支 援してくれます。ヴォーカルエアー・エフェクトは、快活で艶を持たせた親密さのあるヴォーカルにな る効果を出す EQ とコンプレッションの複合機能で、シンガー/ソングライターには人気があります。

# Installing and Activating the Plugin

Musician プラグインは、Sound Devices のオンラインストアから購入できます。 https://store.sounddevices.com/product/musicians-plugin/

### プラグインをインストール、アクチベートするには:

・ライセンスを購入したら、 .LIC ファイルを SD カードにコピーします。

Info: Musician plugin は、MixPre レコーダーのシリアルナンバーにランセンスされます。 他のデバイスや複数の MixPre デバイスでアクチベートできません。

- ・SD カードを MixPre に挿入し、レコーダーの電源を入れます。
- 1. 📄 をタップします。
- 2. System > Plugin とタップします
- 3. Apply Plugins をタップします。 プラグインがアクチベートされて、デバイスが再起動します。

# **Music Projects**

SD カード上の各 Music プロジェクトのフォルダは、すべてのオーディオ・ファイルとミキシング・セッティングを格納します。 ユーザーによって創作された楽曲はフォルダで管理されるため、バックアップやコピーも簡単です。プロジェクト・フォルダには特別な「セッション」ファイルも含まれ、これは、録音されたオーディオ・ファイルがどのトラックで、またどのタイムラインで再生されるかを MixPre が正確にコントロールするためのファイルです。

概念的に、1つのミュージック・プロジェクトは一般的な DAW と同じく働き、ユーザーが思い描く通りのものです。プレイ・カーソルは水平タイムライン上を移動し、複数のオーディオ・トラック (MixPreの中ではチャンネルとして扱われる)が縦に並びます。 局は常に 00:00:00:0 (hh:mm:ss:tents)からスタートします。



ユーザーは多くのプロジェクトを1枚のSDカードに収めることができるだけでなく、異なるプロジェクトへすばやく切替えられるので、アルバム制作など複数曲の平行作業にも柔軟に対応できます。な

一度に1つのプロジェクトだけをアクティブに操作できます。

## Music Project フォルダ構造

Music プロジェクトフォルダーには次のファイルが含まれます。

- プロジェクトで録音されたオーディオ WAV ファイル。 トラックごとに1つのシングル mono WAV ファイルで存在します。
  - Info: ファイルネームは、録音終了時の日時に由来します。例えば、2018 年 3 月 23 日の 1:33PM (13:33)に録音終了した場合、001-032318-133300 のようになります。
- レンダーフォルダーは、すべてのレンダーされたオーディオ・ファイルと SESSION.XML ファイ ルが含まれます。セッションファイルは、プロジェクト用の設定はもちろん、どのようにオーディ オ・ファイルが再生されたかを管理します。

コンピュータ状でプロジェクトフォルダーの中身を確認することができます。

# **Creating a New Music Project**

### 以前に作成したプロジェクトを開くには:

- 1. 📕 をタップします。
- 2. Project > New > Music をタップします。



- 3. 名前を入れて OK をタップします。デフォルトで、Song1 といった連番数字がつけられています。
- 4. Create をタップします。 新しい Music プロジェクトが作成され、プロジェクトネームが Home 画面の上部に表示されます。
  - *Info: Music と Audio で projec* を切替えた時と、新しい *project* が作成されるか、既存のが 開かれると、*MixPre* はプロジェクトタイプに応じて再構成します。再構成時はユニッ トの再起動に数秒を要します。

# **Import Recording**

新規プロジェクト作成時、.wav オーディオファイル(12tracks まで)をプロジェクトの基礎としてインポートできます。 DAW からマルチトラックオーディオをインポートして、MixPre で楽曲制作を続けることができます。あるいは、ライブパフォーマンス用に DAW で作成したバッキング・トラックをインポートして、MixPre をパフォーマンス中の再生装置とミキサーを兼ねるオールインワンデバイスに利用できます。

Info: MixPre-3M, 6M, 10M の Audio プロジェクトで録音された.wav ファイルを、Music プロジェクトにインポートすることもできます。ファイルネームは 40 文字以下になるようにしてください。長い名前はサポートされません。

#### 非ネイティブ WAV ファイルをベースに新規プロジェクト作成:

- 1. 🔳 をタップします。
- 2. Project > New > Import recording をタップします。
- 3. SD カード上のインポートしたいファイルを選びます。
  - > HP エンコーダを操作して SD カードのルートにある.wav ファイルを選択します。
  - > Audio プロジェクト・フォルダを選択し、その中の.wav ファイルを選択します。

### **Opening an Existing Music Project**

保存されているソングを開いて、楽曲制作を続けることができます。

### Musicプロジェクトを開くには:

- 1. 🔳 をタップします。
- 2. Project > Open をタップします。SD カード上にすべてのプロジェクトがリスト表示され、Music プロジェクトは音符アイコンで見分けることができます。
- 3. HP エンコーダを操作してプロジェクトの1つをハイライト状態にします。エンコーダを押すとプロジェクトを開きます。

そのプロジェクトが開かれたら Home 画面が表示されます。これで録音スタートできます。

Info: 現在のプロジェクトから他のプロジェクトへ切り替えた時、現在のプロジェクトの保存 について心配する必要はありません。*MixPre*は自動的に保存しているからです。もし、 *Music と Audio で projec*を切替えた時と、新しい *project* が作成されるか、既存のが 開かれると、*MixPre*はプロジェクトタイプに応じて再構成します。再構成時はユニッ トの再起動に数秒を要します。

# **Home Screen for Music Projects**



Music プロジェクトの Home 画面は、Audio プロジェクトのそれとは異なるデザインとなっています。

*Info:* このサンプル画像は、*MixPre-3*の *Home* 画面です。トラックバンクセレクター(白枠) には3つのメーターしかありません。この表示は *MixPre-6* と *MixPre-10T* と異なり ます。

Music か Audio プロジェクトがアクティブの時に、Home 画面上で表示される異なる部分は以下です。

Project	Name	Icon	Description
Music	音符のアイコン		Home 画面でこのアイコンにタッチして、Music
		99	Control メニューにアクセスできます。
Audio	Audio File アイコン	00	Audio プロジェクトであることを示します。
		201	アイコンをタップして File List にアクセスします。
両方	現在のネーム		現在アクティブなプロジェクト名が表示されます。
両方	タイム・カウンター		Music プロジェクトで、現在のソング位置を
			hh:mm:ss:tenths で表示。すべてのソングは
			00:00:00:0.からスタートします。
			Audio プロジェクトでは、タイムカウンターはタイムコ
			ードを表示します。
両方	Q アイコン	0	現在のキューナンバーを表示します。録音・再生中にタ
		Q	ップすると、新しいキューポイントを追加できます。
			停止中に Q アイコンをタップして、Q-Points メニュー
			を開くとQリストやオプションにアクセスできます。

Project	Name	Icon	Description
Music	メータービュー		Music プロジェクトでは、メータービューは 1 つしかあ りません。 12 トラックとステレオミックスの LR を表 示します。
			メーターをタップしてトラックバンクを切替えること ができます。
Audio			Audio プロジェクトでは、3つの異なるメータービュー があり、メーターをタップすることで、これらを繰り返 し順繰りに表示切替できます。
Music	ステータス・バー		<ul> <li>画面タッチで情報が切換ります:</li> <li>Song status:現在のバーポジション、パンチ、メトロノーム、レンダリングステータス、残時間: 録音中か停止中に SD カード上の残時間を表示。 再生中に曲の最後までの残時間を表示。</li> <li>USB drive status:ドライブの空き容量。10T のみ USB ドライブへのコピー動作を copying 表示。</li> <li>Date &amp; Time</li> </ul>
Audio			<ul> <li>画面タッチで情報が切換ります:</li> <li>SD card status: カードのアクティビティ。録音 可能な時間、ファイルの時間、経過時間、ヘッド フォン・プリセット</li> <li>USB drive status: ドライブの空き容量。10Tの み USB ドライブへのコピー動作を copying 表示。</li> <li>Date and Time</li> </ul>

# Music Control Menu

Music Control メニューから、プロジェクトの History リスト、Cue リスト、Render、Metronome 機能にアクセスできます。

Music Control メニューにアクセスするには:

「
 「
 「
 なタップします。

# **Music Project History**

録音されるごとに、ヒストリーリストの中にアイテム(リビジョン)として記録されます。ここから、 前の録音テイクへ「アンドゥ」したり、後の録音へ「リドゥ」したりと、異なる複数テイクと比べたり、 悪いテイクをすばやくリドゥすることができます。ヒストリーリストは年代順に表示し、最も新しいレ コーディングをトップに表示します。

## ヒストリーリストで、前/後のレコーディングに切り替えるには:

- 1. Home 画面の左上の 🎵 をタップします。
- 2. History をタップします。 ヒストリーリストが表示されます。





- 3. HP エンコーダを操作してリストの中のファイルをを1つ選択します。現在のレコーディングがア スタリスクマーク(\*)がファイルネームの右に表示されます。
  - *Info:* リビジョンのファイルネームは録音完了の日付と時刻を元にしています。例えば、2018 年 3 月 12 日の 2:22PM(14:22)に録音完了したファイルは 001-031218-142200 と なります。

### スクラッチから現在のプロジェクトをリスタートするには:

- ▶ ヒストリーリストから、一番下にスクロールし、Restart Song を選択します。
  - *Info:* これはプロジェクトからすべてのオーディオをクリアし、もとに戻すことはできません。しかし、オーディオ・ファイルそれ自体が削除されることはありません。それらはプロジェクト・フォルダに残っており、コンピュータからアクセスできます。

## **Track Bank Selector**

Music プロジェクトでは、フィジカル・チャンネル・ノブの数(MixPre-3 は 3 つ、MixPre-6 は 4 つ、 MixPre-10T は 8 つ)より多く(12 トラック)あるので、フロント・ノブでコントロールしたいトラッ ク・グループを選択するために、トラックバンクセレクターを使用します。

トラックバンクセレクターは、選択されたトラックグループを白い枠で表示します。次の画像では、それぞれ MixPre-10M(左)、MixPre-6M(中)、MixPre-3(右)の例です。



### MixPre-3 でトラックバンクを切替えるには:

▶ メーターをタップして、各3つのトラックの選択を切替えます:1-3,4-6,7-9,10-12

#### MixPre-6 でトラックバンクを切替えるには:

▶ メーターをタップして、各4つのトラックの選択を切替えます:1-4,5-8,9-12

MixPre-10T では、フロントの上側にあるノブ4つは常に トラック 1-4 をコントロールします。

#### MixPre-10T でトラックバンクを切替えるには:

フロントの下側にあるノブ4つのコントロールを、5-8と9-12を切り替えるためにメーターをタップします。

トラック・バンクが切替わると、新たに選択されたバンクの中でノブを回したとしても、以前にストア されたフェーダー値に達しない限り、ノブの位置が実際のレベル調整に反映されません。以前の値に達 すると、ゲイン調整は通常通りにノブの回転位置と連動します。

#### Info: トラック・バンクが切替えた後、ノブの回転位置がフェーダー値とそろっていないなら、 ノブの LED がオレンジ色で点滅します。ノブ位置とフェーダー値がそろった時点で消灯 します。

チャンネル・ノブ調整中のフェーダー値と、以前にストアされているフェーダー値がオレンジ色で Home 画面(かチャンネル画面)の上部に表示されます。 ノブを調整して両方の値が一致したところ で、数字の色が黒色に変わります。

フェーダーレベル表示の例:



この例では、フィジカルフェーダーの値が -18dB で、トラック9のチャンネル・ノブを時計回転方向 に調整しなければならないことを矢印が示します。以前にストアされている値、ここでは -15dB に達 すると、ミックスレベル調整できるようになります。

Info: 以前にストアされたフェーダー値と矢印アイコン(オレンジ色)を表示させるためには、 チャンネル・ノブをごくわずか調整してください。情報が表示されることで、どちらの 向きへフェーダーを調整するべきかを判断できます。

# **Channel Screens for Music Projects**

チャンネル画面にアクセスするには:

チャンネルを押します。



各チャンネル画面は設定画面が 2 ページあります。 ドット・アイコンにタッチしてページを切替える ことができます。

サブメニュー	情報先
Solo & Mute	Using Solo/Mute
Arm	Arming a Track
Input	Setting Input Source
Monitor	Enabling Monitoring
Gain	Setting the Gain
Pan	Understanding Pan
Reverb & Air	Using Reverb & Rendering a Vocal Air Effect
Low Cut	Setting the Low Cut Filter
Phase	Toggling Phase Inversion
Linking	Stereo Track Linking

# **Setting Input Source**

MixPre-3の入力は、XLR mic/line、3.5mm (Aux In)、USB ソースです。 MixPre-6 と MixPre-10T の入力は、XLR 1/4-inch コンボ mic/line、3.5mm (Aux In)、USB ソースです。 チャンネル画面か ら、これらフィジカル・ソースを任意のトラックに送ることができます。(同じインプットを複数トラックに重複して設定できません。)

どの入力をどのトラックへも送れるので、1つの入力を異なるトラックへ録音したいときにプラグを差し替える必要はありません。 また、MixPre のミキサー出力をソースに設定(バウンス)したり、メトロノームの click 音をソースに設定したりできます。また Mic 入力のファンタム電源の On/Off も設定できます。

### インプットヘルーティングするには:

 チャンネル画面に入り、Input をタップします。 下の画像、MixPre-10M(左)、MixPre-6M(中)、MixPre-3(右)のように、似たようなルーティング画面が表示されます。

Тга	ck 1		Тгас	ck 2		Track 3	
▲ Back	Clear	n	▲ Back	Clear	n	*1 Back	n
Mic 1	2 3	4	Mic 1	2 3	4	Mic 1 2	3 4
Line 1	2 3	4	Line 🚺	2 3	4	Line 1 2	3 4
Aux In	1	2	Aux In 🦳	1	2	Aux In 1	2
USB In 1	2 3	4	USB In 1	2 3	4	USB In 1 2	3 4
MixL MixR	Click Ph	antom	MixL MixR	Click		MixL MixR Click	

- 2. トラックのソースを1つ、選択します。トラックにはライブ入力ソースを1つだけ設定できます。
- 3. 必要に応じてファンタム電源を有効にします。[Phantom] は 48V 電圧の on/off です。もしコ ンデンサーマイクロフォンが接続されていれば、ファンタムをオンにしてください。

*Info: Phantom* オプションは選択されたオーディオ・ソースによっては表示されません。

- メトロノームのクリック音を録音したい場合は、[Click] を有効にします。録音後のデータを DAW にインポートして曲にオーバーダビングする場合に便利です。録音されたメトロノームを利用して DAW のテンポを設定することで、MixPre レコーディングと完璧にそろえることができます。
  - Tip: (10Tのみ)曲のアイディアをラフスクラッチとしてすばやく録音したい時にマイクロ フォンが手元に無くて、音質を気にしないのであれば、MixPre内蔵マイクを利用でき ます。 Inputs > Aux In Modeで Internal Mic に設定し、ルーティング画面で Aux In に設定してください。サンプル画像の Track4 ではインプットソースとして Internal Mic がアサインされています。 Slate Mic は、Aux In が Slate Mic に設定されている 時に、ルーティング画面状で Aux In オプションとして利用できます。

### **Enabling Monitoring**

モニター機能は、再生中にライブ・インプット信号も聞くことができます。すでに録音されたトラック と一緒に練習演奏したり、ライブパフォーマンスに利用したりと便利です。

#### モニターを有効にするには:

チャンネル画面に入り、Monitorをタップします。モニターOnのときボタンはオレンジ色で表示されます。

1: Track 1		
Solo	Mute	Arm
Input Mic1+Ph	Monitor On	Gain

# Using Solo/Mute

Music プロジェクトでは、トラックのミュート、ソロをするためにいくつかの異なる方法があります。

- 各トラックのチャンネル画面で、Mute をタップして選択されたトラックをミュートできます。
   ュートされたトラックの信号はミックスと出力に送られません。
   ミュートされると、ノブ周囲にある
   LED リングが赤く点灯します。
   同時に複数のトラックをミュートにすることができます。
- 各トラックのチャンネル画面で、Solo をタップして選択されたトラック(プリフェード、プリエ フェクト)の音をヘッドフォンでモニターできます。ソロになっているトラックは、LED リングが オレンジに点灯します。

複数のトラックをすばやくソロ/ミュートするには、Solo/Mute 画面が便利です。全12 トラックのソロとミュートをこの画面から操作、確認することができます。

Info: \*ショートカットボタンにアサインして Solo/Mute 画面にアクセスできます。

### Solo/Mute 画面からソロまたはミュートするには:

- 1. 🎵 をタップします。 Music Control 画面が表示されます。
- 2. Solo/Mute をタップします。 Solo/Mute 画面が表示されます。



- 3. 次のいずれかの操作を行います。
- Solo か Mute のどちらかをタップし、任意のトラックを選択します。ソロになったチャンネル はオレンジ色で、ミュートされたトラックは赤色で表示されます。
- HP エンコーダを操作して任意のトラックをハイライト状態(緑色の枠)にしてから、Solo か Mute をタップします。
- 4. 🧥 をタップして、画面を終了します。

### **Using Reverb**

リバーブは、LR ミックスの中のトラックにどれだけリバーブ効果を与えるかを設定します。 ミックス だけに効果があり、個々の録音されたトラックに効果はありません。

個々の録音されたトラックヘリバーブ効果をレンダーするには、バウンス機能を利用してください。

Info: 96kHz サンプルレートではリバーブは使用できません。

### リバーブを調整するには:

 チャンネル画面から、Reverb をタップしてエンコーダで調整してください。 調整範囲は、Off, -50dB から 0dB まで 1dB ステップです。

タイプ、ディケイ、プリディレイなどの異なるリバーブ・キャラクターを選択できます。

#### リバーブを設定するには:

- 1. 🔳 をタップします。
- 2. サブメニューにページして、Reverb をタップします。
- 3. 次の設定をタップして、値を変更してください。

セッティング	オプション
Reverb Type	Off, Plate, Hall, Room
Reverb Decay	0.1 - 5.0 秒
Reverb Pre-Delay	0 – 40 ms
Reverb HF Damp	Off, 0 - 20

### **Rendering a Vocal Air Effect**

リードヴォーカルに Air エフェクトを適用すると、ミックスの中でヴォーカルが引き立ちます。 これによりヴォーカルに快活な艶が付加されます。

ヴォーカル・エアは、LR ミックスの中のトラックにどれだけリバーブ効果を与えるかを設定します。調整範囲は、Off, 1%~ 100%です。 ミックスだけに効果があり、個々の録音されたトラックに効果はありません。

個々の録音されたトラックへ Air エフェクトをレンダーするには、バウンス機能を利用してください。

*Info: Air* は一度に1つのトラックに適用されます。トラックに *Air* を適用したいのに、チャン ネル画面で *Air* がグレイになって使えない時、すでに適用されている他のトラックの *Air* を外してください。複数のヴォーカルトラックに *Air* を適用するには、バウンス機能を 利用してください。

# **Toggling Phase Inversion**

位相反転(または極性反転)は、間違って配線されたバランスケーブル、反対方向に向いて設置された 2つのマイクロフォン(ドラムキットのオーバーヘッドなど)、などのシグナル・キャンセレーション を防ぐために用いられます。

Phase 設定は、位相反転の On/Off です。

#### チャンネルの位相を反転するには:

チャンネル画面から Phase をタップします。

# **Punching In/Out**

パンチングは、アーム解除されたオーディオデータのあるトラックを再生しながら、アームされたトラックの in と out の位置で録音状態にする機能です。オートマチック・パンチングは一般的に使われる テクニックで、オーディオが存在するトラックを再生しつつ、自動的に途切れなくあらかじめ決められ たポイントで録音のドロップイン・アウトさせることができます。新しいトラックへ、または、すでに オーディオが存在するトラック上にも、パンチイン・アウトできます。

すでに素材が存在する上にパンチイン・アウト(オーバーダビングと呼ばれる)は、すでに録音されたトラックの音で、Record In と Out で指定された領域に新しくオーディオを置くことです。

### 手動でパンチイン・アウトするには:

- 1. パンチイン・アウトしたいトラックをアーム状態にします。
- 2. 再生中に、任意のタイミングでパンチインするために REC を押します。 MixPre はアームされた トラックに録音します。 REC コントロールは明るく赤色に点灯します。
- 3. もう一度 REC を押すとパンチアウトします。MixPre は再生を続けながら録音だけ停止します。

### 自動的にパンチイン・アウトするには:

- 1. MixPre を自動的にパンチイン・アウトさせたいところに、Record In と Record Out ポイントを 設定します。 Record In か Out ポイントが設定されると、オートマチックパインチングが有効で あることを示す 'P' がステータス・バーに表示されます。
- 2. 必要に応じて、pre-roll と post-roll を設定するために、Play In と Stop の Q-Points を使用し ます。Pre-roll をセッティングすることで、すでに録音された演奏を Record In ポイントより手前 から再生することができるので、パンチイン用の演奏がリズミカルかつスピーディに行えます。お 好みに応じて、pre-roll と post-roll 中のモニターソースを Track 'Monitor' ボタンを使って、ト ラック再生かライブインプットのどちらかに設定できます。
- 3. REC (3M と 6M は REC ボタン、10M は joystick の Rec) を押します。PLAY ボタンが緑色に点灯 し、MixPre は (設定されていれば Play In ポイントから、そうでなければ現在のプレイバック・ カーソル位置から) 再生を開始します。再生しつつ、Record In ポイントに達すると、MixPre は アームされたトラックで自動的に録音開始し、REC ボタンが赤色に点灯します。録音は、Record Out ポイントまでつづき、そのポイントで MixPre は再生状態に戻り、PLAY ボタンが緑色に点灯 します。再生は、Stop ポイントに達すると停止します。

Info: Cue ポイントの削除、無効にする方法は、Working with Cue Points を参照ください。

# **Working with Cue-points**

MixPre-6M は、任意の演奏開始ポイントやオートマチック・パンチ IN/OUT ポイントへ簡単にロケートするために Q ポイントを利用します。

Qポイントは異なるタイプがあります。

アイコン	タイプ	詳細
	Play In	再生開始点の指定。一般的にパンチイン(Record In)前のプリロール
		として使用されます。
	Record In	自動的に録音開始点の指定。(パンチイン・アウト領域の開始点)
0	Record Out	自動的に録音終了点の指定。(パンチイン・アウト領域の終了点)
	Stop	再生停止点の指定。 一般的にパンチアウト(Record Out)後のポス トロールとして使用されます。
0	Cue mark	キューマークは曲中で任意のポジションにマークでき、すばやく簡
V	(Q01, Q02,etc)	単にロケートすることができます。例えば、コーラス開始点 Q ポイ
		ントを設定し、このキューポイントにわかりやすい名前をつけるこ
		ともできます。

### Cue ポイントを追加するには:

1. 停止中に、Q アイコン Q をタップします。Home 画面にもどると、Q-Points メニュー画面が標示されます。



2. 追加したいキューポイントに相当するボタンをタップします。キューポイントの追加は、停止中、 ポーズ中、再生中のいずれも可能です。



Info: Out ポイントを置いた後に In ポイントを置くことはできません。各タイプ (Play か Record)の In か Out ポイントは 1 つ以上置くことはできません。

また、Play In、Record In/Out、Stop ポイントを Cue-List からキューマークを作成することができます。

### Play In, Record In/Out, Stop ポイントとしてキューを設定するには:

- 1. Cue List から、キューを1つ選択します。
- 2. Set As をタップします。
- 3. Play In, Record In, Record Out, Stop のいずれかをタップし、選択されたキューを変更します。

### Bouncing

MixPre-6M は、多くのシチュエーションに対応できる最大 12 トラックのレコーダーです。例えば、ド ラム用に 4、ベース用に 1、ヴォーカル用に 2、ギター用に 2、キーボード用に 2 トラックを使用して もスペアに 1 トラック残ります。

しかし、ときにはもっと多くのレイヤーが必要となるかもしれません。ピンポンと呼ばれるバウンシン グ機能は、ビートルズやビーチボーイズなどが活躍した時代のテクニックで、オーバーダビング用の空 トラックを作るためにマルチトラックを1つか2つにコンバインすることです。これは、マルチトラッ クをグルーピングすることでの単純なミックスダウン、あるいは ISO トラックにリバーブやエアーエフ ェクトをかけることにも用いることができます。

MixPre では、バウンス・ミックスは LR ミックス機能を利用しています。

### バウンスするには:

- 1. バウンスしたいトラックを決めます。 これをディスティネーション・トラックと呼びます。
- 2. ディスティネーション・トラックのチャンネル画面で、Input を MixL、MixR、または両方 に設定 します。 このチョイスは、バウンスしたいものがモノ、ステレオ、デュアルモノであるかで決ま ります。例えば、track-1 と 2 にステレオバウンスする場合、track-1 を MixL に、track-2 を MixR に設定します。もしも track-3 にモノラル・バウンスする場合は、track-3 を MixL と MixR の両方 に設定します。
  - Info: MixL か MixR に設定されたトラックは、フィードバックを防ぐために LR mix から取り 除かれます。録音されるバウンスのレベルを LR ゲインコントロールで調整することが できます。 Home 画面の L(left)ミックスメーターをタップしてすばやく LR ゲインに アクセスできます。

- 3. バウンス元のトラックを決めます。 これらをソース・トラックと呼びます。
- 4. ソースとディスティネーション・トラック以外のすべてのトラックを Mute にします。
- 5. ディスティネーション・トラック以外のすべてのトラックをアーム解除します。
- 6. ソース・トラックの levels, pans, reverb, air effects を必要に応じて設定します。 エフェクトは ディスティネーション・トラックに反映されます。
- 7. これでバウンスの準備が整いました。
- 8. 手動で録音開始するか、オート・パンチイン機能でバウンシングを開始します。 ノーマル録音と なるので、リアルタイムにソース・トラックの levels, pans, effects を動的に調整することができ ます。
- 9. バウンスを止めたいときに Stop を押して停止できます。
- 10. ディスティネーション・トラックから MixL と MixR の送りとアームを解除します。
- 11. バウンスの結果を聴くには、バウンスがスタートされた場所から再生を開始します。 ミックスレベル、 pan, reverb, air を調整してください。

バウンスしたトラックを独立して聴くには、オリジナルのソース・トラックを mute するか、削除する 必要があります。

#### トラックをクリアするには:

- 1. チャンネル画面にアクセスします。
- Input をタップし、次に Clear をタップします。 下図の例: MixPre-3 (左) と MixPre-10T(右)



Clear コマンドは、トラックにオーディオデータがあるときだけ表示されます。

*Info:* トラックをクリアすると、プロジェクト全体からトラックを取り除きます。*WAV*ファイルはまだ存在しますが、コンピュータでのみアクセスできます。

3. Yes をタップして、プロジェクトからのトラック・オーディオ取外しを確認します。
#### **Metronome**

メトロノームは、録音中に演奏を始めるタイミングをとるため、あるいは再生がいつ始まるかをカウントインで知らせる機能です。バーの最初のビートは他のビートよりも高いピッチで鳴ります。メトロノームのクリック音は LR ミックスと合成され、ヘッドフォンや LR に設定された出力端子で聴くことができます。

メトロノーム音はのトラックの1つに録音することができます。 録音したいトラックの Input 画面で Click を選択してください。

#### メトロノームの設定をするには:

- 1. 🔳 をタップします。
- 2. Metronome をタップし、必要な設定を行ってください。

T Back	ome • •	1	T Back	nome ○ ●	A
Tempo <b>120 bpm</b>	Signat 4/4	ure	On During		
Volume <b>5</b>	Count 0 ba	t-in rs			

Info: 画面表示中は、メトロノームのプレビュー音を聴くことができます。

- Sginature をタップして拍子を設定します。
- オプション: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 6/8, 7/8, 9/8
- Tempo をタップしてテンポ (クリック音のレート) を HP エンコーダで bpm (beats per minute) 値を設定します。 範囲は 40 ~ 240 bpm。
- Volume をタップしてメトロノームの音量を調整します。
- ➢ Count-in をタップして、録音開始前のカウント数を設定します。範囲は 0~8 bars。
- On During…をタップしていつメトロノームがアクティブになるかを設定します。
   オプション: Record, Play, Count-in

#### メトロノームを有効にするには:

Music Control メニューからメトロノームボタン をタップします。アクティブになると、メトロノームのアイコンがオレンジ色で表示されます。



*Info:* トラックのインプット・ソースにクリック音がアサインされると、メトロノームボタンは 無効(グレイアウトでオレンジ色のアイコン表示)です。

### **Record Settings**

Record サブメニューでは、次の表のように詳細な設定項目があります。

サブメニュー	詳細	オプション
L&R Gain	LR ミックス用のゲイン設定	・ -30 – 0 dB (1dB ステップ)
	Info: Home 画面で L(left)水平メーターをタップすると、L&R ゲインにすばやくアクセ	
	スすることができます。	
AAC Quality	AAC 用レンダリングの品質設定。	・ 32 kbps
		・ 64 kps
		・ 128 kbps
		・ 192 kbps
		<ul> <li>256 kbps</li> </ul>

#### Record サブメニューにアクセスするには:

E をタップしてから、Record をタップします。

### **Sharing Projects**

シェアリング・プロジェクトは、簡単にコンピュータへ転送し、また、インターネットで仲間にアップロードすることができます。

プロジェクトを共有するにはいくつかの方法があります。

- プロジェクト・フォルダのコピー: MixPre-6M ユーザー同士での受渡しに適します。SD カード からプロジェクト全体をロードすることができ、プロジェクト作業を継続できます。
  - *Info:* プロジェクトの互換性は同じモデルに限られます。 例えば、*MixPre-10M* で作成され たプロジェクトは、*MixPre-10M* と、*Musician Plugin* が有効化された *MixPre-10T* と に互換性があります。
- Wav か AAC ステレオファイルにレンダー: 友人やバンドメンバーに最終ミックスを渡すのに適します。
  - *Info: AAC ファイルは、.mp3 オーディオ・ファイルのようなもので、同じビットレートで*あれば *AAC* のほうが良い品質を期待できます。



すべてのトラック (ISOs として録音された)をモノフォニック・ファイルとしてレンダー: DAW にインポートしてプロダクション作業を続けるのに適します。

#### プロジェクトをレンダーするには:

- 1. 🎵 をタップします。
- 2. Render をタップします。



- 3. レンダー後のファイル形式を設定します。
- Wav Stereo: 非圧縮の 2ch ステレオ wav ファイルに LR ミックスをリアルタイムにレンダーします。
   レンダリング中の、トラックレベル、パン、ミュート、リバーブ、エアーエフェクトのすべての調整はステレオ wav ファイルに反映されます。
- AAC Stereo: 圧縮された 2ch のステレオ AAC ファイルに LR ミックスをリアルタイムにレンダ ーします。AAC ファイルは WAV ファイルと比べてかなり小さいサイズなので、インターネットで 共有するのに適します。 レンダリング中の、トラックレベル、パン、ミュート、リバーブ、エア ーエフェクトのすべての調整は AAC ファイルに反映されます。
  - Info:
     AAC 用のビットレートは、メイン menu の Record > AAC Quality の、32, 64,128, 192, 256 kbps から選択できます。数値が大きいほど、品質が良くなります。
- Wav All Isos: すべてのアイソレート・トラックをそれぞれモノフォニック・wav ファイルヘリ アルタイムにレンダーします。DAW にすべてのトラックをインポートするのに適します。 すべて のファイルを DAW のタイムラインのゼロポジションにドラッグするだけで、トラック間のタイミ ングが完璧に揃います。

MixPre3

# **Basic/Advanced Mode Differences**

SCREEN	SUB-MENU	BASIC MODE	Advanced Mode
Channel	Solo	-	✓
Channel	Arm	-	✓
Channel	Gain	-	✓
Channel	Pan	L, C, R	Continuously Variable
Channel	Input	✓	✓
Channel	Phantom	✓	✓
Channel	Low Cut	Fixed 100 Hz	80, 120, 160, 200, 240 Hz
Channel	Phase	-	Normal/Invert
Channel	Delay	-	0 - 30 ms
Channel	Linking	-	Stereo, MidSide
Menu	Presets	✓	✓
Menu	Project	✓	✓
Menu	Inputs (Aux In)	Mic, Line, Off	Mic, Line, Camera, Timecode, Off
Menu	Outputs	-	Stereo out L/R source select, Stereo out gain
Menu	Timecode	✓	✓
Menu	Tone	On/Off	On/Off, Continuous/Left Identify/Tone Level
Menu	Record	Rec Trigger	LR Linking, L/R Gain, Sample Rate, Bit Depth, Rec Trigger
Menu	SD Card	✓	✓
Menu	Date/Time	✓	✓
Menu	System	✓	✓
Menu	System > Limiters	Always On	On/Off
Menu	Power	✓	✓

# System Settings

ページ	サブメニュー	詳細
1	Mode	オペレーティングモード (Basic, Advanced, Custom) の切替
1	USB-C	Audio と Power Only USB モードの切替
1	File Transfer	MixPre とホストコンピュータ間のファイル転送
1	Limiters	リミッターの on/off。(Advanced か Custom モードのみ有効)
2	Bluetooth	Bluetooth Smart on/off 切替
2	Wingman Paasowrd	Wingmann app で MixPre-3 と通信するときにパスワードを要求する
		ように設定
2	Brightness	タッチ画面とリング LED の輝度を個々に調整
2	Version	製品のシリアル番号と現在のファームウェアバージョン
3	Regulatory	MixPre-3 に関する FCC コンプライアンス情報
3	Update Firmware	SD カード上のファイルから MixPre のファームウェアをアップデー
		ト。最新のバージョンはウェブページからダウンロードできます。
		www.sounddevices.com/support/downloads

# **Spe**cifications

# Audio Inputs

NAME	DESCRIPTION
Frequency Response	10Hz to 40kHz +/- 0.5dB re 1kHz @ 96kHz sample rate
Total Harmonic Distortion (THD)	0.005% max (@1kHz, 22-22kHz BW, gain=20dB, -10dBu in)
Equivalent Input Noise (EIN)	-130dBV (-128dBu) max (A-weighting, gain=76dB, 150 ohm source impedance)
Inputs	<ul> <li>Mic: XLR active-balanced; 4k input Z</li> <li>Line: XLR active-balanced; 4k input Z</li> <li>Aux/Mic in: 3.5mm TRS, 2-channel unbalanced; 100k input Z</li> <li>USB audio: 2 channel</li> <li>All inputs fully RF-filtered and overload protected</li> </ul>
Gain	<ul> <li>Mic input: +6dB to +76dB</li> <li>Line input: -20dB to +30dB</li> <li>Fader: -inf to +20dB</li> <li>Headphone: -inf to +20dB</li> <li>Total, Mic-to-recording (max): +96dB</li> <li>Aux In (Mic): +10dB to +40dB</li> <li>Aux In (Line): -10dB to +20dB</li> <li>Total Aux Gain including Fader, Mic-to-recording: +60dB</li> </ul>
ADC	32 bit precision; 120dB dynamic range min (A-weighted, gain=10dB, fader=0dB)
Maximum Input Level	<ul> <li>Mic XLR: +14dBu (limiters on or off)</li> <li>Line XLR: +40dBu (limiters on or off)</li> <li>Aux In (Mic): -10dBu</li> <li>Aux In (Line): +10dBu</li> </ul>
Limiters	Limiter at all gain stages, range > 40dB. First stage analog, subsequent stages digital
Low Cut Filters	40Hz to 160Hz (adjustable), 18 dB/oct. First stage analog, subsequent stages digital
Microphone Powering	<ul> <li>Mic XLRs: 48V via 6.8k resistors, 10mA each</li> <li>Mic 3.5mm: 3V @ 3k source Z</li> </ul>

# Audio Outputs

NAME	DESCRIPTION
Stereo Out	3.5mm TRS stereo unbalanced, 500 ohm output Z, +7.8dBu max output level
DAC feeding Stereo Out, Headphone Out	32 bit precision; 115dB dynamic range (A-weighted)
Headphone Out	3.5mm TRS stereo unbalanced, for use with any impedance headphones
Output Limiters	Digital

# Recorder

NAME	DESCRIPTION	
Maximum Record Tracks	5 tracks (stereo mix + 3 ISOs)	
Sampling Frequency	• 44.1 kHz • 96 kHz • 48 kHz	
Bit Depth	16, 24	
Media Type	<ul> <li>Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li> <li>Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>Secure Digital (SD)</li> </ul>	
Maximum Storage Size	512 GB (SDXC)	
Card Format	• FAT32 formatted (32GB or less), exFAT for (>32GB), on-board memory card formatting	
File Type	WAV (Broadcast Wave File format), with embedded timecode stamp and metadata	

### USB

NAME	DESCRIPTION
Audio Interface (USB-C)	5-in/2-out; 44.1 to 96 kHz; 16/24-bit; Class compliant USB 2.0 high speed or ASIO (supplied)
Mass Storage (USB-C)	USB 2.0 high speed
Keyboard (USB-A)	Text entry and control

### **Touch Screen**

NAME	DESCRIPTION
Display	1.6-inch, color, sunlight-viewable IPS LCD
Resolution	320x240

### Timecode

NAME	DESCRIPTION
Modes	<ul> <li>Time of Day (file stamped w/current ToD)</li> <li>LTC Input (file stamped w/incoming LTC on Aux 3.5mm)</li> <li>HDMI TC (file stamped w/incoming TC from HDMI &amp; sample clock slaved from HDMI sample clock. Only works on specific cameras that support HDMI TC</li> </ul>
Frame Rates	Auto detects (fps): • 23.98 (same as 23.976) • 24 • 25 • 29.97DF • 29.97 • 30
HDMI TC In	From cameras that output timecode over HDMI

### **Remote Control**

NAME	DESCRIPTION
Bluetooth Smart	Wireless control using Wingman app
HDMI	Auto-record start/stop trigger from cameras that output record flag over HDMI
Timecode	Auto-record start/stop trigger via Aux In timecode

### Power

NAME	DESCRIPTION
AA Batteries	<ul> <li>4x AA sled</li> <li>8x AA sled</li> <li>NiMH recommended</li> </ul>
L-Mount Batteries	2x L-mount sled for hot-swappable Li-Ion batteries
From Computer	Bus-powered via USB-C port. Use either: • USB-C to USB-C cable (optional) • MX-USBY: USB-C to dual USB-A Y-cable (included)
AC Adapter	<ul> <li>MX-Charge: 15W PSU w/USB-C connector; includes wall adapter plugs for US, UK, Australia, and Europe</li> </ul>

### **Environmental**

NAME	DESCRIPTION
Operation and Storage	<ul> <li>Operating: -20° C to 60° C</li> <li>Storage: -40° C to 85° C</li> <li>0 to 90% relative humidity (non-condensing)</li> </ul>

# Dimensions and Weight

NAME	DESCRIPTION
Size (H x W x D)	<ul> <li>1.4 in x 5.68 in x 4.35 in</li> <li>36 mm x 144 mm x 110 mm</li> </ul>
Weight	<ul> <li>16.8 oz (unpackaged, without batteries)</li> <li>0.48 kg (unpackaged, without batteries)</li> </ul>

MixPre-3

# **Glossary of Terms**

- ARM 録音用にトラックを有効にすること
- GAIN 入力レベルに対する出力の比率。プリアンプリファイア、ミキサー、アウトプット、 ヘッドフォンのようなアンプのステージがあるオーディオ信号経路において、ゲイ ンは関連しています。
- PAN PAN は、モノラル信号をステレオかマルチチャンネル・サウンドフィールドへの広がりをコントロールします。 これはステレオイメージの生成に不可欠です。 音をレフト、センター、ライトにパンニングすることでミックスに空間的感覚を付加します。
- PHANTOM ファンタムパワーは、アクティブ電子回路で構成されるマイクロフォンを運用する
   ために、マイクロフォンケーブルを通して送られる DC 電力パワーです。多くの場合、コンデンサー・マイクロフォン用の電源として用いられますが、アクティブ・
   ダイレクトボックスに給電する場合もあります。 MixPre は各マイクロフォン入力
   で切替可能な P48 (+48VDC ファンタム電源)を備えています。
- LOW CUT 特定のポイント以下の周波数を取り除くアクティブフィルターです。 MixPre は、 Off, 40, 80, 120, 160Hz のいずれかに設定でき、ロールオフは 18dB / オクター ブです。各マイクロフォン入力で切替可能です。

### Software License

End-user license agreement for Sound Devices MixPre Series Software / Embedded Firmware

#### Important Read carefully:

This Sound Devices, LLC end-user license agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Sound Devices, LLC for the Sound Devices, LLC software product identified above, which includes computer software, embedded firmware, and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By using, installing, or copying the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not use or install the SOFTWARE PRODUCT.

#### Software Product License

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

Grant of license. This EULA grants you the following limited, non-exclusive rights: In consideration of payment of the licensee fee, Sound Devices, LLC, as licensor, grants to you, the licensee, a non-exclusive right to use this copy of a Sound Devices, LLC software program (hereinafter the "SOFTWARE") on a single product and/or computer. All rights not expressly granted to licensee are reserved to Sound Devices, LLC. Software ownership. As the licensee, you own the hardware on which the SOFTWARE is recorded or fixed. Sound Devices, LLC shall retain full and complete title to the SOFTWARE and all subsequent copies of the SOFTWARE, regardless of the media or form on or in which the original copies may exist. The license is not a sale of the original SOFTWARE.

#### Copyright

All rights, title, and copyrights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including, but not limited to, any images, photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets" incorporated into the SOFTWARE PRODUCT) and any copies of the SOFTWARE PRODUCT are owned by Sound Devices, LLC or its suppliers. The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the SOFTWARE PRODUCT like any other copyrighted material, except that you may make copies as only provided below. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE PRODUCT. Restrictions on use. Licensee may not distribute copies of the SOFTWARE or accompanying materials to others. Licensee may not modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, or create derivative works based on the SOFTWARE or its accompanying printed or written materials. Transfer restrictions. Licensee shall not assign, rent, lease, sell, sublicense, or otherwise transfer the SOFTWARE to another party without prior written consent of Sound Devices, LLC. Any party authorized by Sound Devices, LLC to receive the SOFTWARE must agree to be bound by the terms and conditions of this agreement.

#### Termination

Without prejudice to any other rights, Sound Devices, LLC may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

#### Limited Warranty

No warranties. Sound Devices, LLC expressly disclaims any warranty for the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT and any related documentation is provided "as is" without warranty or condition of any kind, either express or implied, including, without limitation, the implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. The entire risk arising out of use or performance of the SOFTWARE PRODUCT remains with you. No liability for damages. In no event shall Sound Devices, LLC or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this Sound Devices, LLC product, even if Sound Devices, LLC has been advised of the possibility of such damages. In any case, Sound Devices, LLC's entire liability under any provision of this evaluation license shall be limited to the greater of the amount actually paid by you for the SOFTWARE PRODUCT or U.S. \$5.00. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

Governing Law

This agreement and limited warranty are governed by the laws of the state of Wisconsin.

# **FCC Compliance Statement**



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Part 15.19 (a) (3)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➢ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC and ISED RF Exposure SAR limits exposure limits for general population / uncontrolled exposure.

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Sound Devices, LLC E7556 Road 23 and 33 Reedsburg, Wisconsin 53959 USA

Phone: +1 (608) 524-0625 Fax: +1 (608) 524-0655

#### **Customer Support**

Toll Free: (800) 505-0625

Email: support@sounddevices.com http://www.sounddevices.com/support http://forum.sounddevices.com **Product Information** For more information about products and accessories, visit us on the web at <u>www.sounddevices.com</u>.

Report Documentation Error Email: techpubs@sounddevices.com

