Wisycom Manager インストール

Wisycom ウェブページ (https://wisycom.com/product/wisycom-manager/) から最新の Wisycom Manager をダ ウンロードし、PC にインストールしてください。

ダウンロードした installer は ZIP 圧縮されているので、解凍した .msi のファイルをクリックすると自動的に Windows ヘインストールされます。

Wisycom Manager 起動

MCR54 と Windows を USB ケーブルで接続し、MCR54 の電源を On にします。次に Wisycom Manager を起動 してください。Wisycom Manager 画面の右下に MCR54 が認識されます。



起動したら、図の○印の中の矢印をクリックします。

画面左上に、レシーバーチャンネルの情報が 表示されます。

ile <u>M</u> anagement	Tools Help			
	LOAD A	SCAN FREQ.	CALCULATE	SSIGN REQ.
Tab1				(
RX1	RX2	RX3	RX4	
696.500 GR: 01	695.500 GR: 01	711.500 GR: 01	713.200 GR: 01	
V 1 dB NSQ: 11	dBUV 1 dB NSQ: 11	dBuV d8 NSQ: 11	dB/V dB NSQ 11	
Wide	60- 2 [%] Wide	60- 2- % Wide	60- 2 [%] Wide	
AUDIO	50	50 4 - AUDIO	50- 4- AUDIO	
	40	40	40	
	2016	2016	20- 16	
	1022-	1022	1022-	
- max	0			
A 8 MOD LQ TX BAT	A B MOD LQ TX BAT	A B MOD LQ TABAT		

LOAD FREQ. のアイコンをクリックします。





Load frequencies into device 画面が表示されたら、 Select a file.. をクリックします。

🔗 Load frequencies into device								
Device	Serial	Version	Link		C annel table file			
MCR54	14200431	v2.3.0	СОМЗ	Source file:	Select a file			

周波数のプリセットファイルを指定してください。 ※プリセットファイルの入手方法については、御購入された代理店等へお問い合わせください。

整理 ▼ 新しいフォルダー	III 👻 🛄 🧃
📌 クイック アクセス	更新日時 2024/08/01 12:14
デスクトップ // / / / / / / / / / / / / / / / /	ICR54default.xwdf 2024/08/01 17:01
Downloads	
E ピクチャ 🛷 🗸 🖌	
ファイル名(N): MCR54	default.xwdf v Wisycom channels memory file v

Coad frequence	ies into device				
Device	Serial	Version	Link		Channel table file
MCR54	14200431	v2.3.0	COM3	Source file:	C:¥Users¥15IAP¥Downloads¥MCR54default.xwdf

Load frequencies into device 画面の左上にある「三角」アイコンをクリックすると、周波数プリセットの送信が 開始されます。

	Progress	.
Writing channels memory	62%	

進捗状況を示す Progress バーが 100%になったら、アップデート完了です。

以上