

MIPRO MA101a クイックマニュアル

スピーカーの電源 (WIRELESS LEVEL) を ON にします



ツマミを右に回しスイッチを入れます

POWER が赤く点灯し、CHANNEL の表示が現れます



使用する周波数を決定します



2~3 秒押すと点滅

スピーカーの SCAN ボタンを 2~3 秒押しチャンネルを点滅させ、付属のシールの周波数チャンネル表を見ながら周波数を移動させます。SCAN ボタンを 2~3 秒押し点滅させたら、一度ボタンから離し再度長押しし、周波数チャンネルが動きだしますので、ご希望の周波数チャンネルで手を離します。

0 CH ... 806.125	6 CH ... 806.625	C CH ... 808.000
1 CH ... 806.375	7 CH ... 806.875	D CH ... 809.125
2 CH ... 807.125	8 CH ... 807.375	E CH ... 809.375
3 CH ... 807.750	9 CH ... 808.250	F CH ... 809.750
4 CH ... 809.000	A CH ... 808.625	
5 CH ... 809.500	B CH ... 809.250	

ワイヤレスマイクを使用できる状態にします



ACT ボタンを押し、CHANNEL を点滅させます

POWER が緑色に変わりますので
適度にボリュームを上げてください



マイクの電源を ON にして
スピーカーの ACT に近づけます



日本テックトラスト株式会社

URL : <http://www.tech-trust.co.jp>

E-mail : sales@tech-trust.co.jp

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町 30-13

グラスシティ元代々木 1F

TEL 03-6407-0492 / FAX 03-6369-4465