

MixPre に オーバーサイズ の 単三型電池 を 使用すること

Using Oversized AA Batteries in a MixPre



<https://www.sounddevices.com/using-oversized-aa-batteries-in-a-mixpre/>
[July 2, 2020]

MX-4AA または MX-8AA バッテリースレッドを MixPre で使用する場合、標準サイズの単三電池を使用することが重要です。市場には標準サイズよりも大きい単三電池があり、これらの大きなバッテリーが MixPre 用のバッテリースレッドに使用されると、スレッドは MixPre の背面にぴったり重なることができなくなります。この状態で使用してもバッテリースレッドは MixPre に電源供給できる場合があります、単なる表面的な問題となります。しかし一部のユーザー様から、MixPre がこれらの特大の単三電池では電源が入らないという報告を受けています。スレッドを MixPre の背面に強制的に押し込むと MixPre の電源が切れ、バッテリースレッドを取り付け直すまで電源が入らないという報告もあります。

Sound Devices 社では、**非標準**の単三電池の使用を**中止**し、**標準サイズ**の単三電池と**交換**することをお勧めしています。



※備考：プラス極も含めた最大の長さは 50.5mm と JIS 規格で定められていますが、製品によって誤差があり、ニッケル水素電池の一部には高容量を得るために外寸がアルカリ電池のそれより大きいものが市場にあります。