


MCR42 と MCR54 の 2 機種について解説します。

## 【MCR42 の設定方法】

MCR42 にプリセットされている B 帯バンドの周波数を再設定するには、Wisycom Manager で MCR42 を編集する必要があります。編集するには赤外線通信ユニット UPKmini と BPA42HPN と Windows PC が必要です。

## Wisycom Manager インストール



Wisycom のウェブページ (<https://wisycom.com/>) から、Wisycom Manger v3.1.0 Installer をダウンロードします。zip ファイルを解凍して、WisycomManager\_setup.msi をダブルクリックすると、Windows PC にインストールされます。

## UPKmini のドライバーインストール

Wisycom のウェブページで UPKmini の製品ページに入り、Download タブから USB Driver 2020-07-27 をダウンロードしてください。

Driver\_2020-07-27.zip

zip ファイルを解凍して Driver\_2020-07-27 のフォルダをデスクトップに置いてください。

## USB ケーブルを接続する

UPKmini の USB ケーブルを PC の USB ポートに接続すると、デバイスのセットアップが始まります。

[Products](#) / [Accessories](#) / [Programmers & Manager](#) / [UPKmini](#)

## UPKmini

Infrared Programming Kit




Description Downloads Compatible Products

Infrared Programming Kit (interface + software)  
USB interface





PC 画面の左下にあるウィンドウアイコンを右クリックし、デバイスマネージャー画面を起動します。

UPKmini が”MSP-UPImini” と表示されていれば正しく認識されています。

誤




正



ドライバータブで、プロバイダー：Microsoft 表示の場合、Wisycom ドライバーを入れる必要があります。


ドライバータブの [ドライバーの更新(P)] をクリックします。




「コンピューターを参照してドライバーを検索」をクリックします。

[参照] をクリックし、デスクトップに置いた Driver\_2020-07-27 フォルダを指定します。

[次へ] をクリックして、ドライバーが更新されます。



## セットアップ・データの入手



レーザーに B 帯周波数のプリセットを設定するには、拡張子 .wdf ファイルが必要です。このファイルをレーザーにアップロードすることで、プリセットが上書きされます。

プリセットデータ .wdf は日本テックトラスト(株) 営業担当者から email 等で入手してください。

## 赤外線通信の準備


MCR42 に BPA42HPN (スタンドアローン・リアパネル) を取付けます。  
ヒロセ 4pin DC プラグで給電し、MCR42 の電源を入れます。  
MCR42 の赤外線ポートに、MPKmini の赤外線ポートを向かい合わせます。  
Menu ボタンを押し、Infrared に入って、"IR IF active..." を表示させます。



## Wisycom Manager の起動





Wisycom Manager を起動します。



赤外線通信が成功していると、画面右下ブロックに、MCR42 が表示されています。



矢印のアイコン (左上向き) をクリックすると、画面左上ブロックにレシーバー情報が追加されます。

左上の LOAD FREQ. アイコンをクリックします。



Load Frequency into device 画面で、"Select a file..." をクリックします。

ポップアップ画面で、拡張子 .wdf ファイルを指定します。



三角(右向き)のアイコンをクリックすると、MCR42 へプリセットが転送されます。

(以上)